

**Estimado cliente,**

Gracias por comprar este encendedor de carbón eléctrico para shisha.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar al máximo su nuevo encendedor de carbón.

**alcance de entrega**


- Encendedor de carbón eléctrico Shisha
- Asa y escondite metálico
- tornillo
- 1 inserto de carbón
- 1 accesorio para carbón
- 4 pies de goma
- operación manual

**Accesorios Opcionales**

- NX-6798: Carbón de coco natural de primera calidad para parrillas de fuego y barbacoa, 1 kg
- NX-6799: Carbón de coco natural de primera calidad para parrillas de fuego y barbacoa, 3 kg
- NX-9950: Carbón de coco natural de primera calidad f. Shisha, parrilla de fuego y barbacoa, 3 kg, juego de 2
- NX-9949: Carbón de coco natural de primera calidad f. Shisha, parrilla de fuego y barbacoa, 1 kg, juego de 2

**Especificaciones técnicas**

Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50/60 Hz
Capacidad de calentamiento	450 W
Bobina de calentamiento	Ø 10 cm
Número máx. De briquetas de carbón	8
Dimensiones	14,4 x 17 x 15,4 centímetros
Peso	940 g



**PRECAUCIÓN:** superficies calientes!

**Detalles de producto**



- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Cámara de carbón con inserto de carbón | 4. enchufe                         |
| 2. Accesorio de carbón                    | 5. Interruptor encendido / apagado |
| 3. Encargarse de                          |                                    |

**Notas importantes al principio**

- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si han sido supervisados o han recibido instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente. No opere el dispositivo sin supervisión.
- Este dispositivo solo está diseñado para uso doméstico y similar, como:
  - en cocinas para empleados en tiendas y Oficinas
  - en propiedades agrícolas,
  - por clientes en hoteles, moteles y otros Instalaciones residenciales o
  - en régimen de alojamiento y desayuno.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de atención al cliente o una persona calificada similar para evitar peligros.
- ¡Peligro! La temperatura de la superficie táctil puede ser muy alta durante el funcionamiento. ¡Existe riesgo de quemaduras!
- No sumerja el mini encendedor de carbón ni su línea de conexión en agua.
- No tire de la línea de suministro sobre bordes afilados.
- No utilice la línea de suministro para transportarla y protéjala del calor (placa de cocción / llama abierta).

**utilizar**



**NOTA:**

Antes de usar el mini encendedor de carbón por primera vez, hágalo funcionar durante aproximadamente 30 minutos sin accesorios para fortalecer y proteger así el revestimiento. Es posible que se forme humo en el proceso.

1. Coloque los cuatro pies de goma en la parte inferior del encendedor de carbón.
2. Coloque el encendedor de carbón sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Deje suficiente espacio en todos los lados y hacia arriba.
3. Coloque el escondite de metal en el extremo abierto del mango. Luego use el tornillo para sujetar el mango al soporte provisto en el costado del encendedor de carbón.
4. Inserte el inserto de carbón en el encendedor de carbón.
5. Pon las brasas.



**NOTA:**

No deje las brasas desatendidas mientras está en uso. Si es necesario, encienda las brasas.

6. Coloque el accesorio de carbón como tapa del encendedor de carbón.
7. Conecte el encendedor de carbón a la fuente de alimentación.
8. Utilice el interruptor de encendido / apagado para encender el encendedor de carbón eléctrico Shisha (posición I) y apagarlo (posición 0).
9. Apague el encendedor de carbón después de su uso y desconéctelo de la fuente de alimentación.

**Limpieza y cuidado**

Antes de limpiar, desenchufe el cable de alimentación y deje que el dispositivo se enfríe por completo.

- Puede limpiar las superficies con un paño suave húmedo sobre el que puede poner un agente limpiador suave si es necesario.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o agresivos que puedan dañar la superficie.
- No sumerja el encendedor de carbón eléctrico en agua u otros líquidos.

**instrucciones de seguridad**

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- El dispositivo solo es adecuado para uso en interiores, no lo utilice en exteriores.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- **ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras!** El dispositivo se calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con piezas calientes durante y después de usar el dispositivo.
- Transporte o guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto con superficies calientes.
- Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor con un espacio libre en todos los lados y un espacio libre hacia arriba.
- Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, como estufas u hornos, para evitar daños en el dispositivo. Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una fuente de gas.

- ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento.
- El dispositivo nunca debe instalarse y utilizarse cerca de materiales altamente inflamables (cortinas, textiles, etc.).
- Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la limpieza.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

**Información importante sobre la eliminación**

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

**Declaración de conformidad**

PEARL GmbH declara que el producto NX-9728-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Gestión de la calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo NX-9728 en el campo de búsqueda.