

# General Office™

## Bedienungsanleitung Elektronischer Klebestreifenspender

### Gebrauchsanleitung:

#### 1. Das Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 4 Batterien vom Typ AA ein. Achten sie dabei auf die Polarität.

#### 2. Der Betrieb mit dem Netzadapter

Schließen Sie den Netzadapter an den Anschluß auf der Rückseite des Geräts an und stecken Sie das Netzteil in eine 230V Steckdose..

#### 3. Das Einlegen des Klebebandes

Wählen Sie eine Klebebandrolle in der passenden Größe aus, nehmen Sie die Halterung, auf die das Klebeband gesteckt wird heraus, stecken Sie die Klebebandrolle darauf und setzen Sie dann die Halterung mit dem Klebeband wieder in das Gerät ein. Ziehen Sie das Klebeband über die Förderräder bis es vorne aus der Öffnung steht. (Vorsicht!! Scharfe Klinge an der Vorderseite des Geräts)

#### 4. Das Benutzen des Klebestreifenspenders

Das Klebeband kommt automatisch aus der Auslaßöffnung, wenn Sie die „Forward“- Taste drücken.

Sie können die Länge des Klebestreifens, der immer aus der Auslaßöffnung steht mit Hilfe des „Length“- Rades nach Ihren Wünschen einstellen.

Schneiden Sie das Klebeband ab, indem Sie es nach oben ziehen.

### Geräteigenschaften:

Gewicht	:	250 g (ohne Batterien)
Abmessungen (LxBxH)	:	129 x 68 x 73 mm
Stromversorgung	:	4 “ AA” Batterien Oder Netzadapter 600mA



# **Prise en main**

## **Distributeur électrique de papier adhésif**

### **Prise en main :**

#### **3. Mise en place des piles**

Ouvrez l'emplacement à piles et introduisez 4 piles de type AA. Soyez attentif à la polarité !

#### **4. Utilisation avec l'adaptateur secteur**

Connectez la prise de l'adaptateur secteur au dos de la perforatrice et branchez l'alimentation sur une prise 230V.

#### **3. Mise en place**

Sélectionnez un ruban adhésif de la bonne dimension, retirez le support pour y introduire le ruban et remettez le support en place dans l'appareil après y avoir disposé le ruban. Tirez l'extrémité du ruban de façon à le laisser dépasser sur le devant en faisant attention de ne pas vous couper avec la lame.

#### **4. Utilisation**

Dès que vous appuyez sur la touche Forward, le ruban se déroule automatiquement. Vous pouvez régler la dimension de rubans que vous désirez obtenir à l'aide de la roue Length. Pour coupez le ruban, il vous suffit de le tirer vers le haut.

#### **Caractéristiques :**

Poids	:	250 g (sans les piles)
Dimensions (LxlxH)	:	129 x 68 x 73 mm
Alimentation	:	4 piles " AA" ou Un adaptateur 600mA



