

GERMAN

Eigenschaften:

1. Lineal mit Schlittenführung für Messerhalter
2. Inch-/ und Zentimetermessung
3. Anti-Rutsch-Belag auf Rückseite des Lineals
4. Schneidmesser mit Sicherheitsabdeckung
5. 3 verschiedene Schnittmesser (einfach, Welle, Perforation)
6. Robuste Schnittunterlage

Gebrauch:

1. Legen Sie das zu schneidende Material auf die Schneidunterlage
2. Legen Sie den Messerhalter in den Schlitten und dann das Lineal auf das zu schneidende Material
3. Ziehen Sie ohne großen Druck über das zu schneidende Material und ein sauberer Schnitt entsteht
4. Max. Dicke des zu schneidenden Materials: 2.5 mm

Schnittmesserwechsel:

1. Nehmen Sie den Messerhalter von der Schlittenführung
2. Lösen Sie die Schlitzschraube am Messerhalter
3. Setzen Sie das neue Schnittmesser ein, schrauben Sie wieder zu und setzen Sie den Messerhalter wieder in die Schlittenführung

ACHTUNG: DIE SCHNITTMESSER SIND SEHR SCHARF !

ENGLISH

Features:

1. Set of ruler, blade cartridge and cutting mat
2. Measuring in centimeter and inches possible
3. Anti-Slip sponge on back of the ruler
4. Cutting edge won't be exposed with safety protection
5. 3 different spare blades
6. Cutting mat can protect working place from cutting

Usage:

1. Set the material on the mat and put the ruler on the area you want to cut
2. Put the cartridge into slide bar, press the ruler with hand. Then press the cartridge down and slide backward. Note: Pull the cartridge back without pressing hard.
Especially please do not press the upper cover of cartridge.
3. A straight cut will be finished
4. The greatest available thickness is 2.5 mm

Replacement of Blade:

1. Remove the cartridge from ruler
2. Remove the screw and take the blade off
3. Take one new blade and put it into the blade frame. Close the screw

CAUTION: BLADE IS VERY SHARP !

FRENCH

Caractéristiques :

1. Ensemble composé d'une règle, d'une lame et d'un tapis de coupe.
2. Règle en acrylique avec mesures en pouces et en centimètres.
3. Mousse antidérapante au dos de la règle.
4. Protections de la partie coupante lorsqu'exposée.
5. Lames de remplacement incluses.
6. Barre coulissante à soulèvement facile.
7. Tapis de coupe protégeant votre espace de travail des entailles.

Utilisation :

1. Placez le matériau sur le tapis et placez la règle en fonction de la zone à découper.
2. Placez la cartouche contenant la lame sur la barre coulissante, et maintenez la règle de la main. Appuyez ensuite vers le bas sur la cartouche et faites-la glisser une nouvelle fois dans l'autre sens.

Note : Ramenez la cartouche vers le bas sans presser lourdement. Prenez garde de ne pas trop appuyer sur la partie supérieure de la cartouche.

3. Vous obtenez une coupure nette et bien alignée.
4. L'épaisseur maximale permise est de 2,5 mm.

Remplacement de la lame :

1. Séparez la cartouche de la règle.
2. Levez l'abattant supérieur de 90° et enlevez la lame.
3. Utilisez une lame de rechange fournie dans le tube. Placez la lame dans son cadre. Un aimant sur le cadre permet de bien ajuster la lame.

ATTENTION : LA LAME EST TRES AIGUISEE ; MANIPULEZ AVEC SOIN.