

Bat Attack

Einführung

Sehr geehrter Kunde !

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Erschrecken Sie ahnungslose Freunde mit dieser angriffslustigen Fledermaus. Sobald in ihrer Nähe ein Geräusch gemacht wird, stürzt sich die Fledermaus an ihrem Faden nach unten. Dabei flattert sie mit den Flügeln, und ihre Augen leuchten gespenstisch. Danach klettert sie langsam wieder am Faden nach oben und wartet dort auf das nächste Opfer.

Vorbereitung

- Entnehmen Sie die Fledermaus aus dem Karton
- Schrauben Sie das Batteriefach auf und legen Sie dort zwei AA 1,5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen und dass die Pole (+ und -) mit den Bezeichnungen an der Fledermaus übereinstimmen
- Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu
- Entfalten Sie nun die Flügel der Fledermaus und hängen Sie das Tier an dem mitgelieferten seil an geeigneter Stelle auf
- Schalten Sie die Fledermaus ein
- Sobald nun in der Nähe der Fledermaus ein Geräusch entsteht, beginnt sie mit ihrem gespenstischen Sturzflug

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- **NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN !**

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





Bat Attack

Introduction

Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Afin de profiter pleinement de votre achat, merci de lire attentivement cette notice.

Généralités

Effrayez vos amis avec cette chauve-souris. Elle vole en rond en émettant des sons. Elle dispose de deux modes de fonctionnement : soit vous la mettez en attente. Dès qu'elle captera un son, elle commencera son vol, puis s'arrêtera au bout de deux minutes. Vous pouvez également la faire voler en continu.

Préparation

- Sortez la chauve-souris du carton
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 2 piles AA (non incluses)
- Lors de la mise en place des piles, faites attention à la polarité.
- Refermez le couvercle du logement des piles
- Déployez les ailes de la chauve souris et accrochez la à l'endroit souhaité à l'aides des fils.
- La chauve-souris est en place. Dès qu'un bruit sera émit à sa proximité, elle commencera son tour.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- **Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.**
- **N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.**
- **N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.**
- **N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.**
- **Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.**
- **NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS !**

