



Trick Witch

Einführung

Sehr geehrter Kunde !

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Erschrecken Sie ahnungslose Freunde mit dieser hinterlistigen Hexe. Die Figur ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Sobald sich jemand der unbeweglichen Bonbonschale und deren leckerem Inhalt nähert, wird die Hexe lebendig: Sie stößt ein schauriges Gelächter aus, die Augen fangen an, unheimlich zu leuchten, und die Arme bewegen sich nach innen und ergreifen die Hand, die sich den Bonbons nähert. Nach dem Spektakel geht die Hexe automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück und wartet auf ihr nächstes Opfer.

Vorbereitung

- Entnehmen Sie die Figur aus dem Karton und stecken Sie den Besen auf den Stil
- Schrauben Sie das Batteriefach auf und legen Sie dort drei AA 1,5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen und dass die Pole (+ und -) mit den Bezeichnungen an der Figur übereinstimmen
- Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu
- Stellen Sie die Figur nun an einem geeigneten Ort auf
- Füllen Sie den Kürbis mit Bonbons oder anderen Süßigkeiten
- Schalten Sie die Figur ein
- Sobald jemand nun versucht, sich ein Bonbon aus dem Kürbis zu nehmen, beginnt das schaurige Spektakel

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- **Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.**
- **Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.**
- **Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.**
- **Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.**
- **Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.**
- **Führen Sie Reparaturen nie selber aus.**
- **Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.**
- **NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN !**

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





Trick Witch

Introduction

Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Afin de profiter pleinement de votre achat, merci de lire attentivement cette notice.

Généralités

Effrayez vos amis à l'aide de cette sorcière rusée. Dès que quelqu'un plongera la main dans le récipient contenant des sucrerie, la sorcière s'animera : elle émettra un rire lugubre, ses yeux clignoteront et ses bras iront d'avant en arrière, en essayant d'attraper la main se trouvant dans le pot. La sorcière retournera automatiquement à sa place en attendant une nouvelle victime.

Préparation

- Sortez la sorcière du carton et fixez la correctement au support
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 3 piles AA (non incluses)
- Lors de la mise en place des piles, faites attention à la polarité.
- Refermez le couvercle du logement des piles
- Placez l'appareil sur une surface plane
- Remplissez le pot avec des bonbons ou autres sucreries.
- Allumez l'appareil
- L'appareil est prêt. Dès que quelqu'un plongera la main dans le pot, la sorcière fera son petit spectacle.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- **NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS !**

