



Der tanzende Geist

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde !

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Dieser tanzende Geist wird Ihre Freunde verblüffen. Sobald er ein Geräusch hört, fängt er an, zu einer Melodie über den Tisch zu tanzen und macht dabei lustige Geräusche. Und das verblüffende dabei: Er fällt nie vom Tisch herunter. Sobald er an die Tischkante kommt, erkennen dies die internen Sensoren und der Geist ändert seine Richtung und tanzt munter weiter.

Vorbereitung

- Entnehmen Sie die Figur aus dem Karton
- Schrauben Sie das Batteriefach auf und legen Sie dort drei AA 1,5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen und dass die Pole (+ und -) mit den Bezeichnungen an der Figur übereinstimmen
- Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu
- Stellen Sie die Figur nun an einem geeigneten Ort auf
- Schalten Sie die Figur ein
- Sobald nun in der Nähe ein Geräusch ertönt, beginnt der Geist mit seinem fröhlichen Tanz

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN !

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

