



Fliegende Fledermaus

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde !

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Diese Fledermaus zieht unter der Zimmerdecke unermüdlich ihre Kreise. Sie flattert mit den Flügeln und gibt dabei Geräusche von sich. Die Fledermaus hat zwei verschiedene Flugprogramme: Entweder sie lassen sie im Dauerflug ihre Runden drehen, oder Sie stellen die Fledermaus so ein, dass sie nur auf Geräusche in ihrer Umgebung reagiert und dann ca. 2 Minuten lang fliegt.

Vorbereitung

- Entnehmen Sie die Figur aus dem Karton
- Schrauben Sie das Batteriefach auf und legen Sie dort zwei AA 1,5V Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien richtig einlegen und dass die Pole (+ und -) mit den Bezeichnungen an der Figur übereinstimmen
- Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu
- Befestigen Sie die Plastikhalterung an der Zimmerdecke und hängen Sie die Fledermaus am Haken ein
- Klappen Sie die Flügel vollständig aus
- Schalten Sie die Figur ein
- Sobald nun in der Nähe ein Geräusch ertönt , beginnt die Fledermaus mit ihrem Rundflug
- Wenn Sie die Fledermaus entsprechend anstoßen, fliegt sie im Kreis

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER DREI JAHREN !

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

