



Disc Repair Pro II

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Kundin,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Disc Repair Kit haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- Disc Repair Pro II
- Netzteil
- Reparaturflüssigkeit
- Mini-Bürste
- Schleifaufsätze
- Reparaturaufsätze
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- 12 V 500 mA Netzteil
- Gewicht: ca. 320 g

Bedienung

- Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie die Schleifaufsätze (rot) in die beiden Halterungen im Inneren des Gerätes ein
- Legen Sie nun die beschädigte CD in das Gerät ein. Anschließend schließen Sie den Deckel und schalten das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein
- Nachdem der Schleifvorgang automatisch beendet ist, öffnen Sie den Deckel und entnehmen die CD. Entnehmen Sie die Schleifaufsätze aus dem Gerät und setzen Sie nun die Reparaturaufsätze (gelb) ein. Reinigen Sie danach die Schleifaufsätze mit der Mini-Bürste
- Geben Sie 2 Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den rechten Reparaturaufsatz
- Legen Sie erneut die CD ein, schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein
- Nachdem der Reparaturvorgang automatisch beendet ist, ist die CD vollständig wiederhergestellt und die Prozedur ist abgeschlossen
- Um leichte Kratzer zu reparieren, nehmen Sie die Schleifaufsätze heraus und beginnen den Reparaturvorgang direkt mit den Reparaturaufsätzen und der Reparaturflüssigkeit
- Um tiefe Kratzer zu reparieren, führen Sie den Reparaturvorgang wie oben beschrieben zuerst mit den Schleifaufsätzen und anschließend mit den Reparaturaufsätzen durch
- Wenn nach dem ersten Durchgang das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, wiederholen Sie den Vorgang nochmals oder setzen Sie neue Schleif- und Reparaturaufsätze in das Gerät ein
- Nach 3 Reparaturvorgängen nehmen Sie die Aufsätze heraus und lassen sie vollständig trocknen
- Ein Reparaturvorgang dauert ca. 6 Minuten
- Ein Paar der Schleifaufsätze kann ca. 50-mal benutzt werden
- Die Flasche Reparaturflüssigkeit reicht für ca. 50 CDs

Bitte beachten:

- Dieses Reparaturset kann Ihre beschädigten CDs wieder in einen lesbaren bzw. beschreibbaren Zustand versetzen
- Physische Kratzer oder Beschädigungen werden allerdings nicht beseitigt
- Wenn eine CD auf Grund mangelhafter Produktion fehlerhaft ist, kann sie mit dem Reparaturset nicht repariert werden
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich keine CD im Gerät befindet
- Betreiben Sie das Gerät max. für 3 CDs hintereinander.
- Geben Sie nicht mehr als 2 Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den Reparaturaufsatz

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Disc Repair Pro II

Prise en main

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation.

Contenu

- Disc Repair Pro II
- Bloc d'alimentation
- Liquide de réparation
- Kit de polissage
- Kit de réparation
- Mini brosse
- Prise en main

Caractéristiques

- Alimentation 12V 500mA
- Poids : 320g

Notice d'utilisation

- Ouvrez le couvercle et disposez le kit de polissage (rouge) au niveau des deux fixations internes de l'appareil
- Disposez maintenant le CD endommagé dans l'appareil. Refermez le couvercle et après avoir connecté l'alimentation mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche „Power“
- Dès que le cycle de polissage se termine automatiquement, ouvrez le couvercle et retirez le CD. Retirez maintenant le kit de polissage de l'appareil et disposez le kit de réparation (jaune) à la place. Veuillez nettoyer après utilisation les supports de nettoyage à l'aide de la mini-brosse.
- Disposez 2 gouttes du liquide de réparation sur le kit de réparation de droite.
- Redisposez le CD dans l'appareil, refermez le couvercle et mettez l'appareil en marche en appuyant sur „Power“.
- Dès la fin automatique du cycle, vous pouvez retirer le CD et la procédure de réparation est achevée.
- Pour réparer de légères rayures, vous pouvez vous dispenser de la phase de polissage.
- En cas de rayures plus marquées, suivez la procédure complète de réparation.
- Si après un cycle complet de réparation le résultat n'est toujours pas complètement satisfaisant, vous pouvez réeffectuer un cycle complet en utilisant si nécessaire un nouveau kit de réparation et de polissage.
- Après 3 cycles de réparation, retirez les kits de réparation et laissez les sécher.
- Un processus de réparation dure environ 6 minutes
- Une paire de kit de polissage peut être utilisée jusqu'à 50 fois.
- La bouteille de liquide de réparation suffit pour environ 50 CD.

Attention :

- Ce lit de réparation peut vous permettre de lire à nouveau certains CD, voir de pouvoir à nouveau les graver (pour ceux qui le permettent à l'origine)
- Des rayures profondes ou un endommagement physique important du CD ne peuvent pas être réparés.
- Si le CD que vous possédez a un défaut de série lié à sa production, vous ne pourrez bien évidemment pas le réparer.
- Ne mettez l'appareil en fonction si vous n'avez pas disposé de CD à l'intérieur.
- Ne nettoyez pas plus de 3 CD.
- Ne disposez pas plus de 2 gouttes du liquide de réparation sur le Kit.

Pour votre sécurité

- N'essayez pas d'ouvrir le câble ou de le modifier
- Ne mettez jamais le câble en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Si cela devait arriver, assurez vous qu'il ne soit surtout pas connecté à un ordinateur.
- Ne saisissez surtout pas le câble avec les mains mouillées ou humides.
- Ne soumettez pas le câble à des températures extrêmes.
- Ne laissez jamais le câble à proximité d'un champ électromagnétique. Cela pourrait provoquer des erreurs ou à des pertes de données.

CE