



Disc Repair Pro II Reinigungsset

Bedienungsanleitung

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- Reparaturflüssigkeit
- Schleifaufsätze
- Reparaturaufsätze
- Bedienungsanleitung

Bedienung

- Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie die Schleifaufsätze (rot) in die beiden Halterungen im Inneren des Gerätes ein
- Legen Sie nun die beschädigte CD in das Gerät ein. Anschließend schließen Sie den Deckel und schalten das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein
- Nachdem der Schleifvorgang automatisch beendet ist, öffnen Sie den Deckel und entnehmen die CD. Entnehmen Sie die Schleifaufsätze aus dem Gerät und setzen Sie nun die Reparaturaufsätze (gelb) ein.
- Geben Sie 2 bis 3 Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den rechten Reparaturaufsatz
- Legen Sie erneut die CD ein, schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein
- Nachdem der Reparaturvorgang automatisch beendet ist, ist die CD vollständig wiederhergestellt und die Prozedur ist abgeschlossen
- Um leichte Kratzer zu reparieren, nehmen Sie die Schleifaufsätze heraus und beginnen den Reparaturvorgang direkt mit den Reparaturaufsätzen und der Reparaturflüssigkeit
- Um tiefe Kratzer zu reparieren, führen Sie den Reparaturvorgang wie oben beschrieben zuerst mit den Schleifaufsätzen und anschließend mit den Reparaturaufsätzen durch
- Wenn nach dem ersten Durchgang das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, wiederholen Sie den Vorgang nochmals oder setzen Sie neue Schleif- und Reparaturaufsätze in das Gerät ein
- Nach 5 Reparaturvorgängen nehmen Sie die Aufsätze heraus und lassen sie vollständig trocknen
- Ein Reparaturvorgang dauert ca. 3 Minuten
- Ein Paar der Schleifaufsätze kann ca. 200 mal benutzt werden
- Die Flasche Reparaturflüssigkeit reicht für ca. 200 CDs

Bitte beachten:

- Dieses Reparaturset kann Ihre beschädigten CDs wieder in einen lesbaren bzw. beschreibbaren Zustand versetzen
- Physische Kratzer oder Beschädigungen werden allerdings nicht beseitigt
- Wenn eine CD auf Grund mangelhafter Produktion fehlerhaft ist, kann sie mit dem Reparaturset nicht repariert werden
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich keine CD im Gerät befindet
- Betreiben Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück
- Geben Sie nicht mehr als drei Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den Reparaturaufsatz

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

