

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Notebook-Koffers. Gut geschützt durch die schlagfeste Aluminium-Hülle und die Zahlen-Sicherheitschlösser bringen Sie ihr Notebook sicher mit auf Reisen. In den stufenlos verstellbaren Seitentaschen können Sie Ihr Notebook-Zubehör problemlos unterbringen.

## Lieferumfang

- Koffer
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Maße Innen	42,5 x 31 x 8,5 cm
Maße Außen	45 x 33 x 12,5 cm

## Eigenschaften

- Koffer aus schlagfestem Aluminium
- Frei verstellbares Notebook-Fach
- Sicherheitsklettband zur Fixierung
- Großes Dokumentenfach
- 2 zusätzliche CD-Taschen
- Separates Visitenkartenfach
- 4 Schreibgerät-Ösen
- Deckel-Arretierung
- 2 Zahlenschlösser

## Inbetriebnahme

Nehmen Sie den Koffer aus der Verpackung.

Öffnen Sie den Koffer, indem Sie die Tasten neben den Zahlenrädern auf beiden Seiten gleichzeitig nach außen drücken.

## Zahlenschloss einstellen



### HINWEIS:

Die voreingestellte Standard-Zahlenfolge ist **000**. Ändern Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt die Zahlenfolge.

1. Suchen Sie sich eine Zahlenfolge aus und schreiben Sie sich diese auf.
2. Öffnen Sie den Koffer.
3. Ziehen Sie den Sicherungsstift aus den Zahlenrädern Richtung Griff heraus.
4. Drücken Sie die Taste neben dem Zahlenrad Richtung Griff und halten Sie diese Position.
5. Drehen Sie die Zahlenräder, bis die gewünschte Zahlenfolge in der mittig nach oben zeigenden Zahlenreihe steht.
6. Lassen Sie die Taste los.
7. Überprüfen Sie, ob die Zahlenfolge erfolgreich eingestellt wurde, indem Sie die Taste nach außen drücken. Lässt sich die Taste nach außen drücken, wurde Ihre Zahlenfolge übernommen.

8. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Zahlenschloss.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.xcase.de](http://www.xcase.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cette valise pour ordinateur portable. Cette valise résistante aux chocs, dont l'ouverture est sécurisée par des serrures à code, offre une protection optimale à votre ordinateur portable, pour des déplacements sans risque. Pratique : les accessoires de votre ordinateur se rangent facilement dans les poches latérales.

**Contenu**

- Valise
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Dimensions intérieures	42,5 x 31 x 8,5 cm
Dimensions extérieures	45 x 33 x 12,5 cm

**Caractéristiques**

- Valise en aluminium résistant aux chocs
- Compartiment ajustable pour ordinateur portable
- Bande scratch de fixation
- Grand compartiment pour les dossiers
- 2 compartiments pour les CD
- Compartiment distinct pour cartes de visite
- 4 emplacements pour stylos et crayons
- Dispositif de blocage du couvercle
- 2 serrures à code

**Mise en service**

Sortez la valise de son emballage. Pour ouvrir la valise, poussez simultanément vers l'extérieur les deux boutons situés à côté des roulettes de chiffres.

**Régler les codes des serrures**

*NOTE : Le code par défaut est 000. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de modifier ce code.*

1. Choisissez un code, et notez-le.
2. Ouvrez la valise.
3. Retirez la goupille de sécurité d'une des roulettes de chiffres, en la tirant en direction de la poignée.
4. Appuyez sur le bouton situé à côté de la roulette de chiffres, faites-le glisser en direction de la poignée et maintenez-le dans cette position.
5. Tournez la roulette de chiffres de manière à former le code de votre choix. Celui-ci doit apparaître au milieu.
6. Relâchez alors le bouton.
7. Vérifiez si le code a été réglé correctement, en tentant de faire glisser le bouton vers l'extérieur. Si le bouton peut être glissé vers l'extérieur, le code choisi a bien été pris en compte.
8. Répétez le processus avec l'autre serrure à code.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.