

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bauchweg-Gürtels aus Neopren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bauchweg-Gürtel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x Bauchweg-Gürtel
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Neopren
Geeignet für einen Bauchumfang von	ca. 60 – 110 cm

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel aus hygienischen Gründen nach Gebrauch nicht zurückgegeben werden kann. Ausgenommen hiervon ist die Gewährleistung aufgrund eines Mangels.

Waschen Sie den Bauchweg-Gürtel vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel **Reinigung**).

Reinigung

Wäsche



HINWEIS:

Der Bauchweg-Gürtel ist nur für Handwäsche geeignet.

- Nicht mit anderen Textilien waschen.
- Verwenden Sie ein mildes Flüssigwaschmittel oder ein spezielles Neopren-Shampoo zur Reinigung.
- Waschmittel kann sich in Neopren leicht festsetzen. Um alle Waschmittelreste zu entfernen, beim zweiten Mal ohne Zugabe von Waschmittel spülen.

Trocknen



HINWEIS:

Der Bauchweg-Gürtel ist nicht für das Trocknen im Wäschetrockner geeignet.

- Neopren mag keine pralle Sonne. Wählen Sie einen kühlen und schattigen Ort zum Aufhängen des Produkts.
- Trocknen Sie den Bauchweg-Gürtel komplett. Der Bauchweg-Gürtel darf nicht mehr feucht sein. Es kann einen oder

zwei Tage dauern, bis das Neopren komplett durchgetrocknet ist. Hängen Sie den Gürtel zu früh ab und legen ihn zusammen, fängt er schnell an zu muffeln. Außerdem können Stockflecken auftreten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ceinture amincissante en polychloroprène. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Ceinture amincissante et mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Matériau	Polychloroprène
Compatible avec un tour de taille de	env. 60 à 110 cm

Mise en marche



NOTE : veuillez noter que, pour raisons hygiéniques, cet article ne peut pas être retourné en magasin après utilisation. Exception est faite si vous avez reçu un produit défectueux.

Lavez la ceinture amincissante avant la première utilisation (voir section **Nettoyage**).

Nettoyage

Lavage



NOTE : la ceinture amincissante peut être lavée à la main uniquement.

- Ne pas mettre à laver avec d'autres vêtements.
- Utilisez pour le nettoyage une lessive liquide douce ou un shampoing spécial pour polychloroprène.
- La lessive peut facilement se fixer au polychloroprène. Pour éliminer tout reste de lessive, rincez une seconde fois sans ajouter de lessive.

Séchage



NOTE : la ceinture amincissante n'est pas adaptée au séchage dans un sèche-linge.

- Le polychloroprène ne supporte pas une forte exposition au soleil. Choisissez un endroit frais et ombragé pour suspendre le produit.
- Séchez ensuite complètement la ceinture amincissante. La ceinture amincissante ne doit plus être humide. Le séchage complet du polychloroprène peut durer un à deux jours. Si vous décrochez la ceinture trop tôt ou que vous la pliez, elle se fripe rapidement. Des tâches d'humidité peuvent également apparaître.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode

d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! // N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !