

Sauna-Gürtel S3000

PE-1763



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf des Sauna-Gürtels. Mit diesem Gürtel können Sie die wohltuende Wärme der Sauna gezielt auf Ihre Problemzonen anwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie besonders die enthaltenen Warnhinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal anwenden können.

Anwendung des Sauna-Gürtels S3000

1. Legen Sie den Sauna-Gürtel an Bauch, Taille oder Hüfte an, indem Sie die Klettverschlüsse schließen. Der Sauna-Gürtel sollte ihren Körper komplett umschließen, ohne geknickt, gekrümmt oder gefaltet zu werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Temperaturregler ausgeschaltet ist ("OFF").
3. Verbinden Sie den Netzstecker des Sauna-Gürtels mit einer Steckdose.
4. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Position.
5. Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, wischen Sie sich den Schweiß mit einem Handtuch ab. Warten Sie 15 bis 20 Minuten, bevor Sie duschen gehen oder Getränke und Essen zu sich nehmen.



Hinweis: Es ist normal, wenn Ihre Haut nach der Anwendung des Sauna-Gürtels leicht gerötet ist. Wenn die Rötung nicht spätestens innerhalb einer halben Stunde verschwunden ist, verwenden Sie den Sauna-Gürtel nicht wieder, bevor Sie einen Arzt aufgesucht haben.

6. Ziehen Sie den Sauna-Gürtel nach Gebrauch aus und legen Sie ihn auf eine ebene Oberfläche, bis er abgekühlt ist.
7. Reinigen Sie ihn anschließend mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn ab. Bewahren Sie den Gürtel an einem trockenen Ort auf.

Warnhinweise



ACHTUNG: Verwenden Sie den Sauna-Gürtel generell nur vorsichtig und kontrolliert. Bei zu langer oder zu häufiger Anwendung oder bei einem Defekt kann es sonst zu Verbrennungen oder Hitzeschäden kommen.

- Wenden Sie den Sauna-Gürtel nur an den hier genannten Körperpartien an.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn der Sauna-Gürtel zu heiß oder die Anwendung unangenehm wird.
- Wenn Sie empfindliche Haut haben, sollten Sie den Sauna-Gürtel nicht auf maximaler Temperatureinstellung anwenden.
- Benutzen Sie den Sauna-Gürtel nicht, wenn Sie sehr müde sind. Benutzen Sie den Sauna-Gürtel niemals während Sie schlafen.
- Falten oder knicken Sie den Sauna-Gürtel nicht; weder wenn Sie ihn benutzen noch wenn Sie ihn aufbewahren.
- Verwenden Sie keine Nadeln (wie z.B. Akupunkturnadeln) oder andere scharfe Metallgegenstände (wie z.B. Piercings), wenn Sie den Sauna-Gürtel benutzen.
- Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, halten Sie Rücksprache mit einem Arzt, bevor Sie den Gürtel anwenden.

- Der Sauna-Gürtel sollte nicht von Kindern oder Kranken benutzt werden.
- Wenn Menschen mit empfindlicher Haut den Sauna-Gürtel über einen längeren Zeitraum nutzen, kann dies zu Hautreizungen wie Blasen oder Brandwunden führen.
- Wenden Sie das Gerät nie bei Tieren an.
- Wenn Sie den Sauna-Gürtel nicht benutzen, schalten Sie ihn stets ab und ziehen Sie den Netzstecker.
- Bewahren Sie den Sauna-Gürtel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Benutzen Sie den Sauna-Gürtel nicht, wenn irgendwelche Teile beschädigt sind, er nicht korrekt funktioniert, herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Falscher oder unsachgemäßer Gebrauch könnte sowohl Ihrer Haut als auch dem Gerät Schaden zufügen.
- Achten Sie darauf, dass sich die Plastikteile nicht überlappen, wenn Sie den Sauna-Gürtel anwenden. Denn dies könnte Verbrennungen hervorrufen.
- Waschen Sie den Sauna-Gürtel nicht. Trocknen Sie den Sauna-Gürtel nicht im Trockner.
- Sollten Sie stark schwitzen, trocknen Sie die Haut in regelmäßigen Abständen ab, um Verbrennungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Ceinture Sauna S3000

PE-1763



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec cette ceinture, vous pouvez cibler avec précision tous les bienfaits de la chaleur d'un sauna sur les zones voulues de votre corps.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation de la ceinture Sauna S3000

1. Placez la ceinture Sauna sur votre ventre, taille ou hanches en fermant la fixation agrippante. La ceinture sauna doit faire le tour de votre corps sans être pliée ou torsadée.
2. Vérifiez que le régulateur de température soit éteint ("OFF").
3. Branchez l'alimentation de la ceinture Sauna sur une prise électrique.
4. Tournez le régulateur de température dans la position voulue.
5. Une fois la séance terminée, nettoyez la sueur avec un chiffon. Attendez 15 à 20 minutes avant de vous doucher, de manger ou de boire.



Note: Il est normal que votre peau soit légèrement rouge après une séance de ceinture Sauna. Si cela n'a pas disparu après une demi heure, évitez toute utilisation de la ceinture Sauna avant d'avoir consulté un médecin.

6. Débranchez la ceinture Sauna après la séance et posez-la sur une surface plane jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.
7. Nettoyez-la ensuite avec un chiffon humide puis laissez sécher. Rangez la ceinture dans un endroit sec.

Avertissements



ATTENTION: Utilisez la ceinture Sauna avec prudence. Des séances trop longues ou trop fréquentes ainsi qu'un défaut de l'appareil pourraient entraîner des brûlures ou des coups de chaleur.

- N'utilisez la ceinture Sauna que sur les parties du corps indiquées dans ce mode d'emploi.
- Stoppez immédiatement la séance si la ceinture Sauna chauffe trop ou en cas de gêne quelconque.
- Ne pas régler la température de la ceinture Sauna à son maximum si vous avez une peau sensible.
- Ne pas utiliser la ceinture Sauna si vous êtes très fatigué. Ne jamais utiliser la ceinture Sauna pendant le sommeil.
- Que ce soit pendant l'utilisation ou le stockage, ne pas plier ni tordre la ceinture Sauna.
- Ne pas utiliser d'aiguilles (par ex. aiguilles d'acupuncture) ou autre objets métalliques coupants (par ex. piercings) quand vous utilisez la ceinture Sauna.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser la ceinture.

- La ceinture Sauna ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes malades.
- Les personnes ayant une peau sensible ne doivent pas faire de séance trop longue au risque de créer des brûlures et des blessures.
- Ne pas utiliser la ceinture sur des animaux.
- Eteignez immédiatement la ceinture Sauna si vous ne l'utilisez pas et débranchez l'alimentation.
- Rangez la ceinture Sauna hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas la ceinture Sauna si certaines parties sont endommagées, en cas de mauvais fonctionnement ou après une chute à terre ou dans l'eau.
- Une mauvaise utilisation pourrait endommager votre peau et l'appareil.
- Veillez à ce que les éléments en plastique ne se chevauchent pas lorsque vous utilisez la ceinture Sauna. Ceci pourrait entraîner des brûlures.
- Ne pas nettoyer la ceinture Sauna. Ne pas sécher la ceinture Sauna dans un sèche-linge.
- Si vous transpirez beaucoup, épongez régulièrement la sueur de votre peau afin d'éviter les brûlures.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.



© 11/2008