



# **BIEGSAME WELLE**

**Bohrmaschinenaufsatz  
PE 2310**

## **Einsatzmöglichkeiten**

- Schleifen, Polieren, Gravieren
- Bohren, Fräsen
- Schrauben

## **Produkteigenschaften**

- Austauschbares Schnellspannfutter für Bohrer von 0,8 - 6mm
- maximal 6000 Umdrehungen pro Minute im Uhrzeigersinn (nicht gegen den Uhrzeigersinn verwenden).
- 12 cm langer und stabiler Griff

## **Vorbereitung**

- Die verwendete Bohrmaschine muss fest in einer dafür vorgesehenen Halterung montiert sein.
- Spannen Sie die Welle fest in die Bohrmaschine ein. Lassen Sie zwischen der Ummantelung der Welle und dem Futter der Bohrmaschine einen Spalt von etwa 1 cm.
- Bringen Sie die Einspannvorrichtung für die Bohrmaschine so an, dass für die Nutzung der Welle die geringste Biegung erreicht wird. Durch eine starke Biegung der Welle ergeben sich erhöhter Verschleiß und Reibungsverluste.
- Lagern Sie die Welle im Trockenen und außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **SICHERHEIT UND GEWÄHRLEISTUNG**

- Bei der Arbeit mit der biegsamen Welle steht Ihnen sehr viel mehr Kraft zur Verfügung, als mit den üblichen Kleingeräten zum Polieren und Schleifen. Treffen Sie daher die nötigen Maßnahmen.
- Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf und tragen Sie eine Schutzbrille.
- Binden Sie lange Haare hoch oder stecken Sie sie in eine Mütze.
- Lassen Sie sich beim Arbeiten Zeit und benutzen Sie beide Hände.
- Halten Sie die Welle beim Bohren ruhig und fest und achten Sie darauf nicht zu verkanten. Die Wucht der Bohrmaschine ist über den Griff der Welle unter Umständen nicht zu halten. Bohren Sie aus Sicherheitsgründen nur mit kleinen Bohrern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bohrmaschine jederzeit abstellen können.
- Bohren Sie nicht in Metall.
- Die Welle darf nur von Erwachsenen Personen, oder Jugendlichen unter fachkundiger Aufsicht benutzt werden.
- Die Welle ist ein präzises Feinwerkzeug und eignet sich nicht zum Schlagbohren.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!