

Papierschneidemaschine Easy A4

Die Papierschneidemaschine dient zum Schneiden von Papier, Pappe und Folien.

Allgemeine Hinweise

- ✗ Sie können bis zu 5 Blätter (80g/m²) gleichzeitig schneiden. Legen Sie nicht mehr bzw. stärkere Blätter ein.
- ✗ Schnitte in beide Richtungen möglich
- ✗ Schneiden Sie mit diesem Produkt ausschließlich Papier, Pappe und Folien.
- Hinweis:** Schneiden Sie keine harten Materialien, wie Metall, Glas o.ä.
- ✗ Tragen Sie das Gerät nicht am Schnittkopf – es besteht Verletzungsgefahr.
- ✗ Berühren Sie die Klinge unterhalb des Schnittkopfs nicht, es besteht Verletzungsgefahr.

Produktdetails

Die Papierschneidemaschine besteht aus:

- ✗ einem durchsichtigen Lineal mit Maßeinteilung (in cm)
- ✗ einer Klinge sowie einer Ersatzklinge und
- ✗ zusätzlicher Maßeinteilung auf der Platte zur Ausrichtung des Materials

Auswechseln des Messers

- ✗ Fassen Sie den Verschlussdeckel mit Daumen und Zeigefinger und drücken Sie mit dem Daumen fest auf das überlappende Plastikteil.
- ✗ Nehmen Sie den Verschlussdeckel ab.
- ✗ Entnehmen Sie die Klinge.
- ✗ Lösen Sie die Ersatzklinge aus ihrer Halterung an der Unterseite der Platte, indem Sie die Halterung an der spitzen Seite nach oben klappen.
- ✗ Setzen Sie die neue Klinge in den Schnittkopf ein.
- ✗ Setzen Sie den Verschlussdeckel wieder auf.

Bedienung

Bedienen Sie das Gerät immer mit beiden Händen.

- ✗ Legen Sie die Papierschneidemaschine auf eine stabile, ebene und rutschfeste Oberfläche.
- ✗ Klappen Sie das Lineal hoch und legen Sie das zu schneidende Material mit der Schnittkante unter das Lineal.
- ✗ Schieben Sie den Schnittkopf auf eine Seite des Lineals.
- ✗ Drücken Sie das Lineal auf das zu schneidende Material, um es zu fixieren, und führen Sie den Schnittkopf gleichmäßig und mit leichtem Druck am Lineal entlang.

Technische Daten

- ✗ Schnittlänge: max. 300 mm
- ✗ Kapazität: max. 5 Blätter (80g/m²)
- ✗ Abmessungen: ca. 440 x 30 x 125 mm (Höhenangabe inklusive Schnittkopf)

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- ✗ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- ✗ Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- ✗ Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt.
- ✗ Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- ✗ Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- ✗ Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



AO/LF

Coupe-papier Easy A4

Ce coupe-papier permet de couper du papier, du carton ou des feuilles plastifiées, des pellicules etc.

Avertissements généraux

- ✗ Il est possible de couper jusqu'à un max. de 5 feuilles (80g/m²) en même temps. Ne mettez pas de feuilles plus épaisses qu'indiquées dans les données techniques, ni plus de feuilles que prévues.
- ✗ Coupes possibles dans les deux sens
- Avertissement:** Ne coupez au moyen de ce produit qu'exclusivement du papier, du carton léger ou des films/pellicules.
- ✗ Ne coupez jamais de matériaux durs comme des bandes métalliques, du verre, etc.
- ✗ Ne portez pas l'appareil en le prenant au niveau de la tête de coupe, il y a risque de blessure.
- ✗ Ne touchez pas aux lames, il y a risque de blessure.

Description du produit

Ce coupe-papier possède les caractéristiques suivantes :

- ✗ Règle de maintien transparente avec graduation
- ✗ 2 lames
- ✗ Graduation supplémentaire sur la table de coupe pour faciliter l'orientation du matériau à couper.

Changer les lames

- ✗ Prenez le couvercle avec le pouce et l'index et appuyez avec votre pouce sur le bout de plastique qui dépasse.
- ✗ Enlevez le couvercle de la tête de coupe.
- ✗ Enlevez la lame roulante.
- ✗ Prenez la lame roulante souhaitée de sa fixation sous la table de découpe.
- ✗ Placez la nouvelle lame dans la tête de coupe.
- ✗ Remettez le couvercle en place.

Mode d'emploi

Utilisez toujours les deux mains pour effectuer une coupe.

- ✗ Posez le coupe-papier sur une surface stable, plane et non glissante.
- ✗ Coulissez la tête de coupe jusqu'à un bout de la règle de maintien.
- ✗ Placez le matériau à couper avec l'arête de coupe sous la règle de maintien et orientez-le.
- ✗ Appuyez la règle de maintien sur le matériau à couper afin de le fixer et tirez la tête de coupe dans son guidage le long de la règle de maintien d'un mouvement continu et régulier en appuyant légèrement.

Données techniques

- ✗ Longueur de coupe 300 mm max.
- ✗ Capacité max. de 5 feuilles (80g/m²)
- ✗ Dimensions 440 x 30 x 125 mm

Conseils de sécurité

- ✗ Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- ✗ N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- ✗ N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- ✗ N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- ✗ Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- ✗ Ne l'exposez pas à des températures extrêmes ou à de l'humidité.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

