



Keypad USB mit Taschenrechner

Allgemeines

- Der Taschenrechner bietet Ihnen die vier gebräuchlichen arithmetischen Rechenoperationen. Außerdem stehen Ihnen Speicherfunktionen (MRC, M-, M+), eine Prozentrechnungsfunktion (%) und Steuerberechnungsfunktionen (TAX-, TAX+) zur Verfügung.
- Der Taschenrechner kann auch als numerische Tastatur für Ihren Computer dienen, wenn Sie ihn mit dem beiliegenden USB-Kabel anschließen. Systemvoraussetzung sind die Betriebssysteme Windows 98 / 98SE / ME / 2000 Professional oder XP.

Verbindung mit Ihrem PC

- Schließen Sie den Taschenrechner mit Hilfe des beiliegenden Kabels an einen freien USB-Port an Ihren Computer an.
- Beim ersten Anschluss an den PC, folgen Sie gegebenenfalls den Bildschirmanweisungen für die allgemeinen Einstellungen, welche Sie einmalig vornehmen und nicht bei jedem Neustart wiederholen müssen.

Hinweis für Windows 98-Nutzer

Wenn Sie das USB-Kabel anschließen, werden Sie aufgefordert, die Windows 98 - CD einzulegen, um den erforderlichen USB-Treiber zu installieren. Laden Sie sich den Treiber aus dem Internet herunter oder legen Sie die CD des Betriebssystems in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und installieren Sie den Treiber.

- Nach Beenden der Einstellungen drücken Sie bitte die PC/CAL-Taste um zwischen der Taschenrechnerfunktion oder der numerischen PC-Tastatur-Funktion umzuschalten.
- Nach Drücken der PC/CAL-Taste erscheint in der Anzeige des Taschenrechners „PC USB“. Das bedeutet, dass der Taschenrechner als NUM-Tastatur funktioniert. Jetzt gelten die blau beschrifteten Tasten „Enter“ und „BS“ (Backspace - Löschen) auf der Tastatur des Taschenrechners. Währenddessen fungieren die MU, M+, M- und MRC -Tasten als Pfeiltasten.
- Unter der gewöhnlichen Taschenrechnerfunktion wird im Display des Rechners eine „0“ angezeigt. Es gelten die bekannten Taschenrechnerfunktionen. Sie können die auf dem LCD-Display angezeigten Daten durch Drücken der SEND-Taste auf den PC übertragen werden.

TAX-Funktion

Der Taschenrechner bietet Ihnen eine einfache Hilfe für die schnelle Berechnung von Steueraufschlägen. Mit Hilfe der TAX-Funktion können Sie einen festen Steuersatz (zum Beispiel Umsatzsteuer) vorprogrammieren und diesen dann automatisch per Tastendruck auf Preise aufschlagen.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Taschenrechner ein.
- Drücken Sie die Taste **TAX+**, die Anzeige blinkt.
- Geben Sie jetzt den Steuersatz ein, den Sie verwenden wollen, zum Beispiel „16“ für 16% Umsatzsteuer.
- Drücken Sie dann die Taste **TAX+** erneut. Der Steuersatz von 16% ist jetzt gespeichert.
- Sie können jetzt zu einem Einkaufspreis automatisch die Umsatzsteuer addieren.
- Geben Sie dazu einen Einkaufspreis ein, zum Beispiel 100.
- Drücken Sie dann die Taste **TAX+**. Im Display wird Ihnen der Einkaufspreis plus Umsatzsteuer angezeigt, also in diesem Fall 116.
- Drücken Sie erneut die Taste **TAX+** und der Wert der Steuer wird Ihnen separat angezeigt, in diesem Fall 16.

Weiterhin können Sie umgekehrt diesen Steuersatz schnell von eingegebenen Preisen abziehen:

- Programmieren Sie den Steuersatz wie oben angegeben.
- Geben Sie einen Preis inklusive Umsatzsteuer in den Taschenrechner ein, zum Beispiel 232.
- Drücken Sie die Taste **TAX-**. Nun wird Ihnen der Preis abzüglich des von Ihnen programmierten Steuersatzes angezeigt, in diesem Fall also 200
- Drücken Sie die Taste **TAX-** erneut und Ihnen wird der Wert der Steuer separat angezeigt.

Um den von Ihnen gespeicherten Steuerwert anzeigen zu lassen, drücken Sie einfach die Taste **TAX-**.

Sie können den programmierten Steuersatz löschen, indem Sie einfach wie oben beschrieben die Zahl „0“ als Steuersatz einprogrammieren.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



D. Günther / DS