

awvisio TM

UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG
LERNFÄHIG
8IN1 MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Modell URCT-48B

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Dies ist eine neu entworfene LCD-Touchscreen-Fernbedienung, die nach dem neusten Stand der Technik gebaut wurde. Das Gerät ist einfach zu programmieren. Folgen Sie einfach den in der Anzeige dargestellten Möglichkeiten.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Fernbedienung haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeine Informationen

Mit der Touchscreen-Fernbedienung können Sie elektronische Geräte (TV, Videorekorder, Sat-Receiver, DVD-Player u.v.m.) von fast allen gängigen Marken steuern. Das gilt für alle wesentlichen Grundfunktionen. Aus der beiliegenden Liste können Sie anhand des Markennamens Ihres Gerätes den Code für die Programmierung dieser Fernbedienung entnehmen. Damit nehmen Sie Ihre Einstellungen schnell und unkompliziert vor oder programmieren Befehle von Geräten die nicht vorprogrammiert sind.

Einlegen der Batterien

Sie benötigen 2 Standard AAA-Batterien. Achten Sie beim Einlegen immer auf die richtige Polung der Batterien. Wir empfehlen die leistungsstärkeren Alkalibatterien.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung auf.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien entsprechend der Markierungen in das Batteriefach.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefaches mit leichtem Druck wieder an.

Leistungsmerkmale

- ◆ Viele Geräte vorprogrammiert
- ◆ Programmierbar durch Lernfähigkeit
- ◆ Hintergrundbeleuchtet
- ◆ Makrofunktionen
- ◆ Push-Through-Funktion

Bedienung

Setup vorprogrammierter Geräte

Manuelles Setup vorprogrammierter Geräte

Suchen Sie in der Code-Liste im Anhang nach dem zu programmierenden Gerät und der entsprechenden Marke und Model. Ist das Gerät in der Liste nicht vorhanden, können Sie die Manuelle Programmierung vornehmen.

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Auswahl-taste für das zu programmierende Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet.

Geben Sie nun den 3-stelligen Gerätecode ein. Wenn der Code korrekt ist, erlischt die LED. Andernfalls blinkt die LED 2 mal und das Gerät bleibt im Setup-Modus. Geben Sie dann den Code erneut ein. Sollten Sie zwischen den einzelnen Schritten 10 Sekunden verstreichen lassen, so bricht die Eingabe ab und Sie müssen von vorne beginnen.

Es gibt für manche Geräte eventuell verschiedene Codes. Sie müssen die Codes ausprobieren um den besten für Ihr Gerät ausfindig zu machen.



Hat Ihre Originalfernbedienung mehr Tasten als die Universalfernbedienung so können Sie zusätzliche Tasten von Hand belegen.

Zum Beispiel, wenn Sie Tasten zum Ein- und Ausschalten des Videotextes am TV-Gerät benötigen können, Sie die Tasten zum Bedienen eines DVD-Players verwenden. Programmieren Sie z.B. die [◀◀]-Taste, um den Videotext aufzurufen. Wie Sie Tasten manuell zuordnen, lesen Sie bitte im Abschnitt „Manuelle Programmierung“ nach.

Automatisches Setup vorprogrammierter Geräte

Schalten Sie das zu programmierende Gerät ein und legen Sie bei DVD- oder VCR-Geräten ein Medium ein. Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken gleichzeitig die Auswahl-taste für das zu programmierende Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet.

Betätigen Sie die Taste „SET“ erneut und die LED beginnt zu blinken. Betätigen Sie die Taste „POWER“ oder für DVD die Taste Play (▶) und überprüfen Sie ob das Gerät reagiert. Wenn das Gerät reagiert, fahren Sie fort wie folgt. Andernfalls wiederholen Sie den letzten Schritt. Drücken Sie nun irgendeine der Gerätetasten (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) und die LED geht aus. Bitte beachten Sie, dass sofern das Gerät nicht innerhalb von 30 Sekunden reagiert, die automatische Suche abbricht.

Sollte das Automatische Setup vorprogrammierter Geräte nicht funktionieren, müssen Sie das Gerät wie folgt manuell programmieren.

Manuelle Programmierung

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Auswahl-taste für das zu programmierende Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet.

Geben Sie nun „000“ ein. Betätigen Sie nun die zu programmierende Taste auf der URCT-48B. Die LED blinkt und signalisiert damit den Lern-Modus. (Wird danach 15 Sekunden lang nichts getan, verlässt die Fernbedienung den Lern-Modus). Legen Sie die Original-Fernbedienung (Infrarot-LEDs der beiden Fernbedienungen liegen einander gegenüber) ca. 1-2 cm zur URCT-48B und betätigen Sie die zu lernende Taste an der Original-Fernbedienung. Die LED and der URCT-48B geht kurz aus, um die erfolgreiche Aktion zu bestätigen.

Sie können nun mit der nächsten Taste weitermachen. Sollte die LED bei einer Lern-Aktion 3 mal blinken, ist die Aktion fehlgeschlagen und muss wiederholt werden. Blinkt die LED 6 mal, ist der „Lernspeicher“ voll (es können maximal 42 Befehle programmiert werden). Betätigen Sie am Schluss Ihrer Programmierung irgendeine der Gerätetasten (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2).

Hinweis

Manche Fernbedienungen arbeiten mit speziellen Signalen und können nicht „gelernt“ werden!

Lieblingssender/Kindersicherung „FavCh“

Lieblingssender

Mit dieser Taste können Lieblingssender eingespeichert werden. Wenn Sie z.B. gerne die TV-Kanäle 05, 09 und 33 als Lieblingssender abspeichern möchten, ist dies die dafür notwendige Tastenkombination:

„SET“ + „FavCH“ → 0 → 5 → „SET“ → 0 → 9 → „SET“ → 3 → 3 → „SET“ → FavCH“



Diese Eingabe kann variieren, je nach dem wie an Ihrem Fernseher zweistellige Kanalnummern aufgerufen werden. Eventuell müssen die Tasten [1-/11] oder [-/--] mit eingegeben werden.

Um nun Ihre Lieblingssender der Reihe nach durchzuschalten drücken Sie wiederholt die FavCH-Taste.

Um die Lieblingssender zu löschen bitte folgende Tastenkombination eingeben:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 0

Kindersicherung

Die Taste „FavCH“ bieten auch die Möglichkeit, bestimmte Sender vorzuprogrammieren, so dass Ihre Kinder nur diese Sender sehen können. Die Sender werden, wie bereits oben erklärt, gespeichert. Um in den Modus Kindersender zu gelangen, ist folgende Tastenkombination einzugeben:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 1

Es sind jetzt nur die gespeicherten Kanäle über die FavCH-Taste sowie die Tasten „Power“, „Vol+“, „Vol-“, und die Gerätetasten (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR1, oder VCR2) aktiv.

Um die Kindersicherung aufzuheben bitte folgende Tastenkombination eingeben:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 2

Um die Kanäle in der Kindersicherung zu löschen bitte folgende Tastenkombination eingeben:

„SET“ + „TV1“ → 9 → 2 → 0

Hintergrundbeleuchtung

Um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, betätigen Sie bitte die Taste „Light“. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt ca. 5 Sekunden nachdem keine Taste betätigt wurde.

Makrofunktion

Die URCT-48B besitzt 4 Makrotasten (M1, M2, M3, M4) für die Speicherung von Befehlsfolgen. Es können maximal 15 Befehle (bzw. Tastenkombinationen) gespeichert werden.

Beispiele: Mit einem Makro können Sie z.B. mit einem einzigen Knopfdruck folgende Befehlsfolgen programmieren:

- TV-Gerät ein
- Verstärker ein
- DVD-Player ein
- 5 Programme durchschalten („zappen“)
- durch 5 x CH+
- Programm 2 aufrufen
- Videotextseite einschalten
- Seite 251 aufrufen
- Ton ausschalten

Makroprogrammierung

Betätigen und halten Sie die Taste „SET“ und betätigen Sie gleichzeitig die gewünschte Makrotaste. Die LED geht an und Sie können die beiden Tasten loslassen. Betätigen Sie danach die gewünschten Befehlstasten nacheinander. Durch Betätigen der Taste „SET“ wird die Programmierung abgebrochen, durch erneutes Betätigen der entsprechenden Makrotaste wird das Makro gespeichert.

Wenn zwischen der Eingabe der einzelnen Befehlstasten mehr als 30 Sekunden vergehen oder mehr als 15 Befehle versucht werden zu programmieren, erlischt die LED, die Programmierung bricht ab und das zuletzt gespeicherte Makro bleibt im Makrospeicher erhalten.

Bestehendes Makro löschen

Betätigen und halten Sie die Taste „SET“ und betätigen Sie gleichzeitig die gewünschte Makrotaste. Die LED geht an und Sie können die beiden Tasten loslassen. Betätigen Sie nun erneut die entsprechende Makrotaste und das Makro wird gelöscht.



Manche Geräte benötigen etwas Zeit bis eine weitere Funktion aufgerufen werden kann. Sie können künstliche Verzögerungen in die Befehlsfolgen einbauen, indem Sie wirkungslose Tasten miteinbeziehen.

Reset

Um das Gerät komplett auf Werkseinstellung zurückzusetzen (alle gespeicherten Daten gehen verloren), folgende Tastenkombination eingeben:

„SET“ → „TV1“ → 9 → 9 → 0

Die LED blinkt 3 mal und das Gerät befindet sich wieder im Ursprungszustand.

Gerätecodesicherung

Der Code für jedes Gerät kann gesichert werden, so dass er nicht aus Versehen überschrieben wird. Betätigen und halten Sie die Taste „SET“ und betätigen Sie gleichzeitig die gewünschte Gerätetaste TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR1, oder VCR2. Die LED leuchtet.

Geben Sie nun die Ziffern 9, 1, 1 ein. Die Codes sind nun geschützt und können weder durch manuelles Setup noch durch automatische Setup verändert werden. Sie heben den Schutz wie folgt auf: betätigen und halten Sie die Taste „SET“ und betätigen Sie gleichzeitig die gewünschte Gerätetaste. Die LED leuchtet. Geben Sie nun die Ziffern 9, 1, 2 ein.

Lautstärkeregelung Punch-Through-Funktion

Die meisten Geräte wie z.B. Satellitenreceiver, DVD-Player oder Video- bzw. DVD-Rekorder besitzen keine eigene Lautstärkeregelung. Damit Sie dennoch während dem Betrieb eines dieser Geräte die Lautstärke an TV1 oder TV2 verändern können, ohne auf den TV1 oder TV2-Modus umschalten zu müssen, gibt es die sogenannte Punch-Through-Funktion. Mit ihr kann für jedes der genannten Geräte festgelegt werden, ob bei der Lautstärkeregelung TV1 oder TV2 oder das Gerät selbst geregelt werden soll.

Punch-Through-Funktion aktivieren

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Auswahl-taste für das gewünschte Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet. Geben Sie nun die Ziffern 9, 0, 1 ein.

Um die Lautstärkeregelung auf ein Gerät zu legen drücken Sie erst die entsprechende Gerätetaste (TV1 oder TV2) und dann die Gerätetaste des Geräts das umgangen werden soll (z.B. DVD, VCR1, SAT etc.).

Nun können Sie bequem die Lautstärke regulieren ohne von der Bedienung des DVD-Players auf die des Fernsehers umschalten zu müssen, unabhängig davon ob der DVD-Player eine eigene Lautstärkeregelung besitzt oder nicht..

Punch-Through-Funktion deaktivieren

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Auswahl-taste für das zu gewünschte Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet. Geben Sie nun die Ziffern 9, 0, 2 ein

Zusätzliche Tasten

CH*P/C	Um bei manchen TV-Geräten zwischen Kanal- und Programmwahl zu wechseln
→ •	Funktionstaste zum Suchen und Speichern der Senderplätze
Mute	Stummschaltung
Light	Hintergrundbeleuchtung

Einstellen des Standardgerätes

Drücken Sie die Taste „SET“ und halten sie diese gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Auswahl-taste für das zu gewünschte Gerät (TV1, TV2, AUX, DVD, SAT, CBL, VCR, oder VCR2) bis die rote LED leuchtet. Geben Sie nun die Ziffern 9, 1, 0 ein.

Wird die Fernbedienung nun in Zukunft eingeschaltet kann das entsprechende Gerät sofort bedient werden.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

