



Augenmassagegerät

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Eigenschaften

- 24 Vibrations-Nippel massieren wichtige Stimulationspunkte rund um die Augen
- schützt vor Kurz- / Weitsichtigkeit und verbessert schlechte Augen
- Verreibt Augenmüdigkeit
- Entspannt die Nerven und hilft gegen Schlafstörungen
- Regt den Stoffwechsel an
- Verbessert die Hautflexibilität und reduziert Falten

Betrieb

- Legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein
- Legen Sie das Massagegerät so an, dass es komfortabel sitzt
- Stellen Sie am Power-Schalter die Intensität der Massage ein (schwach/stark/aus)
- Stellen Sie am Zeit-Schalter die Dauer der Massage ein (3/5/7 Minuten)
- Wenn Sie die Massage vor Ablauf der eingestellten Zeit beenden möchten, stellen Sie den Power-Schalter auf OFF
- Die Augenkorrektur für Kurz- / Weitsichtige findet bei ausgeschaltetem Gerät durch Sehübungen durch die Sichtlöcher in die Nähe bzw. in die Ferne statt



Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterie



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

