

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este kit de reparación de CD / DVD / Blu-ray. Repare o limpie sus discos con solo presionar un botón.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo kit de reparación.

alcance de entrega

- Líquido reparador de CD (10 ml)
- Líquido limpiador de CD (20 ml)
- Almohadillas de pulido (1 par, azul)
- Almohadillas de reparación (1 par, rosa)
- Almohadillas de limpieza (1 par, amarillas)
- Mini cepillo
- adaptador de corriente
- operación manual

Accesorios Opcionales

PE-2945: set de limpieza para set de reparación Pro III

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	12 V CC / 500 mA
Discos ópticos adecuados	CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, Blu-ray (BD-R, BD-RE) y mucho más
Función de parada automática	si
Dimensiones (Ø x H)	160 x 75 mm
Peso	470 g

utilizar

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
2. Primero conecte la fuente de alimentación al dispositivo y luego a un enchufe adecuado.



¡ATENCIÓN!

No presione el botón Inicio sin un CD insertado.

Paso 1: reparar

3. Inserte las almohadillas de reparación (rosa).
4. Ponga una gota del líquido de reparación en cada una de las almohadillas.



¡ATENCIÓN!

Nunca aplique más de un total de dos gotas de líquido a las almohadillas.

5. Inserte el CD y cierre la tapa.
6. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene automáticamente después de 2-3 minutos.
7. Abra la tapa. Saque el CD y las almohadillas de reparación.



NOTA:

Las marcas de lijado se pueden ver en el CD durante el proceso de reparación. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Paso 2: limpiar

8. Inserte las almohadillas de limpieza (amarillas). Ponga una gota del líquido limpiador en cada una de las almohadillas.
9. Inserte el CD y cierre la tapa.
10. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene automáticamente después de 2-3 minutos.
11. Abra la tapa y saque el CD.

Paso 3: pulido

12. Abra la tapa e inserte las almohadillas de pulido (azules).
13. Inserte el CD y cierre la tapa.
14. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene automáticamente después de 2-3 minutos.
15. Abra la tapa. Saque las almohadillas y el CD.
16. Luego limpie las almohadillas de pulido con el cepillo pequeño. De esta manera, su función se conserva de manera óptima.
17. Cuando el CD esté completamente limpio, colóquelo en un reproductor. Verifique la reproducción.
18. Si el resultado no es satisfactorio, repita los pasos 1 a 3.



¡ATENCIÓN!

No utilice el dispositivo durante más de 30 minutos seguidos.



NOTA:

Todo el proceso de reparación (pulido + reparación + limpieza) dura entre 8 y 10 minutos.

Información de reparación

- Este dispositivo puede hacer que los CD dañados sean legibles y reproducibles nuevamente. Sin embargo, no eliminará arañazos profundos ni daños mecánicos.
- Si el CD tiene un error de grabación en la fábrica, el dispositivo no podrá corregirlo.
- Si el CD tiene arañazos que se extienden hasta la película interior, el dispositivo no podrá repararlos.
- Los líquidos y las almohadillas están diseñados para reparar alrededor de 50 CD.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto sin autorización, excepto para insertar o quitar almohadillas y CD. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable. Asegúrese de tener una base segura.
- Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
- Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
- Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
- Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
- Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
- No abra la tapa durante el funcionamiento.
- No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento.

- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
- Nunca deje que el dispositivo funcione durante más de 30 minutos sin interrupción para evitar el sobrecalentamiento. Si es necesario, deje que el dispositivo se enfríe antes de volver a encenderlo.
- Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
- El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal.
- Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que el producto PE-2944-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PE-2944 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.q-sonic.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.