

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo kit di riparazione CD / DVD / Blu-ray. Ripara o pulisci i tuoi dischi con la semplice pressione di un pulsante.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo kit di riparazione.

**portata di consegna**

- Liquido riparatore CD (10 ml)
- Liquido detergente per CD (20 ml)
- Tamponi per lucidatura (1 paio, blu)
- Cuscinetti di riparazione (1 paio, rosa)
- Tamponi per la pulizia (1 paio, gialli)
- Mini pennello
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo

**Accessori opzionali**

PE-2945: set di pulizia per set di riparazione Pro III

**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	12 V CC / 500 mA
Dischi ottici adatti	CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, Blu-ray (BD-R, BD-RE) e molto altro
Funzione di arresto automatico	sì
Dimensioni (Ø x H)	160 x 75 mm
Peso	470 g

**uso**

1. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile.
2. Collegare prima l'alimentatore al dispositivo e poi ad una presa idonea.



**ATTENZIONE!**

**Non premere il pulsante Start senza un CD inserito.**

**Passaggio 1: riparazione**

3. Inserire i tamponi di riparazione (rosa).
4. Metti una goccia del liquido di riparazione su ciascuno degli elettrodi.



**ATTENZIONE!**

**Non applicare mai più di due gocce di liquido sugli elettrodi.**

5. Inserire il CD e chiudere il coperchio.
6. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe automaticamente dopo 2 - 3 minuti.
7. Apri il coperchio. Estrarre il CD e riparare gli elettrodi.



**NOTA:**

*I segni di levigatura possono essere visti sul CD durante il processo di riparazione. Questo è normale e non è motivo di preoccupazione.*

**Passaggio 2: pulire**

8. Inserire i tamponi di pulizia (gialli). Metti una goccia del liquido detergente su ciascuno dei tamponi.
9. Inserire il CD e chiudere il coperchio.
10. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe automaticamente dopo 2 - 3 minuti.
11. Apri il coperchio ed estrai il CD.

**Passaggio 3: lucidatura**

12. Aprire il coperchio e inserire i tamponi di lucidatura (blu).
13. Inserire il CD e chiudere il coperchio.
14. Premere il pulsante di avvio. Il processo si interrompe automaticamente dopo 2 - 3 minuti.
15. Apri il coperchio. Estrarre gli elettrodi e il CD.
16. Quindi pulire i tamponi di lucidatura con la spazzola piccola. In questo modo, la loro funzione viene preservata in modo ottimale.
17. Quando il CD è completamente pulito, inserirlo in un lettore. Controlla la riproduzione.
18. Se il risultato non è soddisfacente, ripetere i passaggi 1 - 3.



**ATTENZIONE!**

**Non utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti alla volta.**



**NOTA:**

*L'intero processo di riparazione (lucidatura + riparazione + pulizia) richiede circa 8-10 minuti.*

**Informazioni sulla riparazione**

- Questo dispositivo può rendere nuovamente leggibili e riproducibili i CD danneggiati. Tuttavia, non rimuoverà graffi profondi o danni meccanici.
- Se il CD presenta un errore di masterizzazione in fabbrica, questo non può essere risolto dal dispositivo.
- Se il CD presenta graffi che si estendono nella pellicola interna, questi non possono essere riparati dal dispositivo.
- Liquidi e pad sono progettati per riparare circa 50 CD.

**Istruzioni di sicurezza**

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per inserire o rimuovere pad e CD. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile. Assicurati di avere una base sicura.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Non aprire il coperchio durante il funzionamento.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante il funzionamento.

- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
- Non lasciare mai il dispositivo in funzione per più di 30 minuti senza interruzioni per evitare il surriscaldamento. Se necessario, lasciare raffreddare il dispositivo prima di riaccenderlo.
- Scollegare il dispositivo dall'alimentazione quando non lo si utilizza o prima di pulirlo.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente al normale uso domestico.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di pulire il dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

**Informazioni importanti sullo smaltimento**

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

**Dichiarazione di conformità**

PEARL GmbH dichiara con la presente che il prodotto PE-2944-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova.



Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo PE-2944 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.q-sonic.de](http://www.q-sonic.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.