

## **PE-2945: Ersatzkit für PE-2944 Disc Repair III**

Regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer CDs, verlängert deren Lebensdauer. Das Material aus diesem Kit ist für alle gängigen CDs geeignet.

Das Kit ist als Nachfüll Kit für das CD/DVD Reparatur Set PRO III von **Qsonic** (PE-2944) konzipiert und reicht aus für ca. 50 Reparatur- und Reinigungsvorgänge.

Das Material ist ungiftig und SGS zertifiziert.

Packungsinhalt:

Reinigungsflüssigkeit 20ml

Reparaturflüssigkeit 10cc

Reinigungspads – blau (2Stück)

Polierpads – rosa (2 Stück)

Reparaturpads – gelb (2 Stück)

### **Anleitung zu PE-2944**

Schließen Sie den Netzstromadapter an das Gerät und dann an eine Steckdose an.

Schritt 1: Polieren

- a. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die Polier-Pads ein (rosa).
- b. Legen Sie die CD ein, schließen Sie den Deckel und drücken Sie die Start Taste. Der Vorgang stoppt automatisch nach 2 bis 3 Minuten. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die CD und die Polierpads heraus.
- c. Säubern Sie die Polierpads nach dem Gebrauch immer mit der kleinen Bürste, um deren Funktion optimal zu erhalten.

Schritt 2: Reparieren

- a. Legen Sie die Repair-Pads ein (gelb).
- b. Geben Sie zwei Tropfen der Repair-Flüssigkeit auf die Pads.
- c. Legen Sie die CD ein, schließen Sie den Deckel und drücken Sie auf Start. Der Vorgang stoppt automatisch nach 2 bis 3 Minuten.
- d. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die CD und die Repair-Pads heraus.

Schritt 3: Reinigen

- a. Legen Sie die Reinigungspads (blau) ein. Geben Sie zwei Tropfen Reinigungsflüssigkeit auf die Pads.
- b. Legen Sie die CD ein, schließen Sie den Deckel und drücken Sie die Starttaste. Der Vorgang stoppt automatisch nach 2 bis 3 Minuten.
- b. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie die CD heraus.
- c. Wenn die CD vollkommen sauber ist, legen Sie sie in ein Abspielgerät und überprüfen Sie die Wiedergabe.
- d. Ist das Resultat nicht zufriedenstellend, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

## Hinweise

- Dieses Gerät kann beschädigte CDs wieder lesbar und spielbar machen. Es wird aber keine tiefen Kratzer oder mechanische Beschädigungen beseitigen.
- Während des Reparaturvorganges sind Schleifspuren auf der CD zu sehen. Das ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.
- Hat die CD ab Werk einen Brennfehler, kann dieser nicht durch das Gerät behoben werden.
- Weist die CD Kratzer auf, die bis in die innere Folie reichen, können diese nicht durch das Gerät behoben werden.
- Der Reparaturvorgang (Polieren, Reparieren, Reinigen) dauert etwa 8 bis 10 Minuten.
- Das Gerät und die Betriebsmittel (Flüssigkeiten und Pads) sind für die Reparatur von ca. 50 CDs ausgelegt.

## Sicherheitshinweise und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.