



## DAS VERRÜCKTE HUHN

Wenn Sie das verrückte Huhn einschalten, watschelt es umher, schlägt mit den Flügeln, bewegt den Schnabel und spielt Ihnen den Ententanz vor.

Haben Sie keine Lust mehr auf den Ententanz, heben Sie das Huhn einfach am Hals hoch: Es wird sich bitter beschweren und um sein Leben flehen.

### **Batterien einlegen**

1. Das Batteriefach ist auf dem Rücken des Federviehs. Lösen Sie den Klettverschluss, schieben Sie den Bezug zur Seite und öffnen Sie das Fach mit einem Schraubenzieher.
2. Das Federvieh benötigt zum Betrieb vier Batterien vom Typ AA 1,5 V. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung, setzen Sie den Deckel wieder auf, und ordnen Sie die Kleidung des Federviehs.
3. Wenn Sie das Federvieh am Sockel eingeschaltet haben, brauchen Sie es nur kurz am Hals zu ziehen, es fängt sofort an sich zu beschweren. Setzen Sie den Vogel nun auf den Boden, wird er zu laufen anfangen und den Ententanz spielen.
4. Zusätzlich hat der Vogel einen Schalter am linken Flügel, welcher direkt den Ententanz in Gang bringt, wenn der Vogel auf seinen Füßen steht. Der Schalter ist ein kleiner Knubbel in der Flügelspitze, der auf Druck reagiert. Vorher müssen Sie den unteren Schalter auf ON stellen.
5. Ist die Musik leise und der Vogel lahmt, müssen die Batterien getauscht werden.
6. Wird das Huhn nicht benutzt. Stellen Sie den Schalter bitte auf OFF.
7. Hat das Huhn längere Zeit frei, entnehmen Sie bitte die Batterien.

### **ACHTUNG**

Wir empfehlen die Verwendung ausschließlich für Erwachsene. Das Huhn eignet sich hervorragend zum Stressabbau und zur Belustigung - ist aber kein pädagogisch wertvolles Spielzeug für Kinder.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Elektrogeräte und Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**ACHTUNG  
IMPORTANT**



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren !  
Verschluckbare Kleinteile !

Ne convient pas à enfants de moins de 36 mois !  
Présence de petite éléments pouvant être avalés !