



# ASCHENBECHER MIT PANORAMADREHSCHLEIBE

## Bedienungsanleitung

- Auf der Drehscheibe können Sie Bilder oder Texte befestigen.
- Um die Drehscheibe zum Drehen zu bringen, benötigen Sie eine Batterie vom Typ AA oder einen entsprechenden Akku.
- Wenn Sie die Drehscheibe mit der Hand anhalten, dreht sie sich in die andere Richtung.
- Um die Drehscheibe zu stoppen, entnehmen Sie bitte die Batterie.
- Um den Aschenbecher zu säubern, drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn vom Sockel ab. Achten Sie bitte darauf, dass die Plexiglasscheiben dabei nicht auf den Boden fallen.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produkt zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll.

Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

DL / MR



## CENDRIER PANORAMIQUE

### Mode d'emploi

- Sur le rotor vous pouvez fixer une banderole. Vous pouvez utiliser du papier de couleur ou créer un motif vous-même et l'imprimer.
- Pour faire tourner le plateau vous avez besoin d'une pile/accu AA.
- Lorsque vous arrêtez le plateau avec votre main celui-ci repart dans l'autre sens.
- Pour arrêter le plateau vous devez retirer la pile.
- Pour fixer votre création, dévissez le support en le tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
- Pour nettoyer de cendrier, retirez le support en le dévissant contre le sens des aiguilles d'une montre. Ne laissez pas tomber les plaques de plexiglas.

### Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans du liquide.
- Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

### **Indications importantes concernant l'élimination des déchets**

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.

Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

