



ROTLICHT WECKER

PE 3388

Der Alarm wird mit zwei Batterien vom Typ AA die Uhr mit einer Knopfzelle vom Typ AG13 oder LR44 betrieben.

Einstellen des Weckers

- Legen Sie eine Batterie LR 44 in das Batteriefach ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
 - Die Uhrzeit wird angezeigt.
 - Drücken Sie auf die linke Taste, blinkt die Weckzeit auf. Während die Weckzeit blinkt, können sie durch mehrfachen Druck auf die rechte Taste die Weckfunktion (AL) und die Snooze-Funktion (Zz) aktivieren und deaktivieren. Ist die Snooze-Funktion aktiviert, wird der Wecker nach dem ersten Weckvorgang eine Weile ruhen und danach erneut ertönen.
 - Drücken Sie nun erneut die linke Taste, blinkt die Stundenanzeige.
 - Stellen Sie die Stunden mit der rechten Taste ein.
 - Drücken Sie nun erneut die linke Taste, blinkt die Minutenanzeige.
 - Stellen Sie die Minuten mit der rechten Taste ein.
 - Drücken Sie nun erneut die linke Taste, wird der Monat angezeigt.
 - Stellen Sie den korrekten Monat mit der rechten Taste ein.
 - Drücken Sie erneut auf die linke Taste wird der Tag angezeigt.
 - Stellen Sie den korrekten Tag mit der rechten Taste ein.
 - Drücken Sie nun erneut die linke Taste, wird die aktuelle Stunde angezeigt.
 - Stellen Sie die Stunde mit der rechten Taste korrekt ein.
- Durch die Stundeneinstellung wird auch der 12AM/PM/24 Anzeigemodus eingestellt. Drücken Sie die verfügbaren Zahlen einmal bis zum Ende durch, schaltet das Gerät automatisch in den nächsten Modus weiter. Dieser wird dabei im Display angezeigt.
- Drücken Sie nun erneut die linke Taste, werden die Minuten angezeigt.
 - Stellen Sie die Minuten mit der rechten Taste ein.
 - Drücken Sie nun erneut auf die linke Taste, wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- Die Einstellung von Uhr und Wecker ist nun abgeschlossen.

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört Nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

REVEIL POMPIER

PE-3388

Le réveil est alimenté par 2 piles AA et la montre par 1 pile bouton AG13 ou LR44.

Réglage du réveil

- Insérez une pile LR 44 dans le compartiment à pile en vérifiant la bonne polarité.
 - L'heure s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton de gauche et l'heure de réveil clignote. Pendant que l'heure de réveil clignote vous pouvez activer/désactiver la fonction réveil (AL) et snooze (Zz) en appuyant plusieurs fois sur le bouton de droit. En fonction Snooze le réveil sonne après l'avoir éteint.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. Les heures clignotent.
 - Réglez les heures avec la touche de droite.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. Les minutes clignotent.
 - Réglez les minutes avec la touche de droite.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. Le mois clignote.
 - Réglez le mois avec la touche de droite.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. Le jour clignote.
 - Réglez le jour avec la touche de droite.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. L'heure actuelle clignote.
 - Réglez l'heure avec la touche de droite.
- Par le réglage de l'heure vous réglez aussi le mode d'affichage 12AM/PM/24. Si parcourez tous les chiffres disponibles vous passez au mode suivant. Le mode s'affiche dans l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. Les minutes clignotent.
 - Réglez les minutes avec la touche de droite.
 - Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de gauche. L'heure actuelle s'affiche.
- Le réglage est ainsi achevé.

Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !
Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures !
N'ouvrez jamais votre appareil !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS

Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.