

Estimado cliente,

Gracias por comprar este movimiento progresivo. Con este movimiento preciso y los tres conjuntos de punteros incluidos, puede convertir sus ideas en relojes individuales en realidad. Por ejemplo, puede transformar un disco o una caja de cartón bellamente impresa en una pieza única en la pared que nadie más tiene.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe las notas y consejos que se enumeran para que pueda utilizar el mecanismo de relojería de forma óptima.

alcance de entrega

- aparato de relojería
- 3 juegos de 3 manos cada uno
- Tuerca de fijación
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- 1 pila AA, material para un dial

Montaje

Encuentre una pieza de trabajo adecuada como esfera de reloj. El material utilizado para montar el movimiento no debe tener un grosor superior a 3,5 mm.

Cuando se ensamblan, los conjuntos de punteros requieren un radio de 77 y 113 mm (moderno) y 80 mm (clásico). El material se puede acortar fácilmente si es necesario, por ejemplo, con tijeras para uñas. Taladre un orificio de 8 mm de diámetro donde desee que se asiente el mecanismo de relojería.

Coloque el mecanismo de relojería en el taladro: coloque la arandela de goma entre el mecanismo de relojería y el dial. Coloque la arandela en la parte delantera del dial y apriete todo con la tuerca de fijación.

Coloque las manecillas en la posición de las 12 en punto en el eje central (cilindro enchufable). Monte las manecillas de las horas, los minutos y los segundos, una tras otra.

Si desea que el reloj cuelgue en la pared, necesita un dispositivo para colgar adecuado en la parte posterior de la esfera del reloj.

Configure la hora actual girando la rueda de ajuste en la parte posterior de la carcasa.

Ahora inserte una batería AA en el compartimiento de la batería en la parte posterior de la carcasa. Preste atención a la polaridad correcta. El movimiento ahora está completamente ensamblado y es funcional.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	1 pila AA Mingon (no incluida en la entrega)
Dimensiones del movimiento	55 x 55 x 10

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.

- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías **NO** pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.

- Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías recargables.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.

- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto PE-3431 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03/03/2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda PE-3431 a.

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado los libros se pueden encontrar en el sitio web:

www.st-leonhard.info

En el campo de búsqueda, ingrese el artículo número o el nombre del artículo.