

Die HDMI Technik bietet Ihnen wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen analogen Audio/Video Verbindungen: Die Fähigkeit unkomprimierte digitale Audio- und Video-Signale direkt übertragen zu können ist ein großer Vorteil.

Der HDMI-Umschalter verbindet 2 unterschiedliche digitale Quellen mit Ihrem Fernseher. So können sie z. B. Geräte wie DVD Player, Satelliten Receiver an Ihrem Fernseher betreiben und mit dem HDMI-Umschalter per Knopfdruck zwischen den Geräten umschalten.

Eigenschaften:

2x HDMI Eingangsbuche, 1x HDMI Ausgangsbuchse
2 Druckknöpfe zur Auswahl des Eingangssignals
Digitale, unkomprimierte High-Speed Verbindungen
Unterstützt „Picture Perfect“ digitale Auflösungen bis zu 1920x1080

Anleitung:

Verbinden sie die HDMI Ausgangsbuchse (Out) mit der Eingangsbuchse an Ihrem Fernsehgerät.
Verbinden sie Ihre Geräte (DVD Player, Satelliten Receiver, DVB-T Box...) mit den Eingangsbuchsen (In A und In B) an Ihrem HDMI-Umschalter. Verwenden sie hierzu geeignete HDMI Kabel.
Schalten sie die Geräte ein und wählen sie die gewünschte Eingangsquelle an Ihrem HDMI Umschalter mit der A- oder B-Taste.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung Wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. Vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten Bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.