

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieses effektiven Insektenvernichters. Dieser praktische Insektenvernichter lockt Fluginsekten an und macht diese mit Hilfe eines elektrischen Gitters unschädlich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insektenvernichter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Insektenvernichter
- Reinigungsbürste
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannungsversorgung: 230 V
 Hochspannungs-Gitter: ca. 1000 V
 Effektive Raumgröße: ca. 50 m²
 Maße: 250 x 85 x 230 mm

Funktionsweise

Der Insektenvernichter lockt durch sein UV-Licht Fluginsekten an. Ein eingebauter Ventilator saugt die Insekten in das Gehäuse, wo sich ein elektrisch geladenes Metallgitter (ca. 1000 V) befindet, das die Fluginsekten bei Kontakt sofort unschädlich macht.

**ACHTUNG!**

Berühren Sie die Metallgitter nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist!

Anwendung

1. Schalten Sie alle Lampen im Raum aus.
2. Schließen Sie Fenster und Türen und versichern Sie sich, dass niemand im Raum ist.
3. Stellen Sie den Insektenvernichter an die dunkelste Stelle im Raum.
4. Platzieren Sie das Gerät so, dass es einen Abstand von 50 – 100 cm vom Boden hat.
5. Schließen Sie das Gerät über den herkömmlichen Stromanschluss (230 V – 60 Hz) an.
6. Schalten Sie den Insektenvernichter über den Schalter an der Gehäuserückseite ein.
7. Lassen Sie den Insektenvernichter mindestens eine halbe Stunde in Betrieb, bevor Sie ihn wieder ausschalten.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig (ca. einmal pro Woche). Gehen Sie beim Reinigen des Insektenvernichters folgendermaßen vor:

- Versichern Sie sich, dass der Insektenvernichter ausgeschaltet, auf Raumtemperatur abgekühlt und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie ihn reinigen.
- Reinigen Sie den Insektenvernichter mit der mitgelieferten Bürste.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Sollten Insekten am Gitter oder einem anderen Teil des Insektenvernichters kleben, versuchen Sie nicht, diese mit Methoden zu entfernen, die das Gerät beschädigen könnten.



1. Schalten Sie den Insektenvernichter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lösen Sie die Schrauben der vorderen Plastikabdeckung



2. Nehmen Sie die Plastikabdeckung behutsam ab.



3. Neigen Sie das Gerät und benutzen Sie die Bürste zum Reinigen des Metallgitters. Schrauben Sie anschließend die Abdeckung fest auf das Gehäuse.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in das Gerät.
- Berühren Sie niemals die Metallgitter, wenn das Gerät eingeschaltet ist!
- Setzen Sie den Insektenkiller niemals in der Nähe leicht brennbarer Materialien ein!
- Verwenden Sie den Insektenvernichter nur in geschlossenen Räumen, aber **nicht** in Scheunen, Ställen oder ähnlichen Gebäuden!
- Reinigen Sie den Insektenkiller regelmäßig, da sonst die Effektivität nachlässt.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PE-3754 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
21.06.2011

Kucharski

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-3754 ein.



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce piègeur d'insectes compte parmi les moyens les plus efficaces contre les moustiques grâce à sa grille électrique qui les attire et assure ainsi votre tranquillité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Piège à moustiques
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique :	230 V
Grille à haute tension :	1000 V env.
Taille maximale de la pièce :	50 m ² env.
Dimensions :	250 x 85 x 230 mm

Fonctionnement

Grâce à sa lampe à UV, le piège à moustiques attire les insectes. Les insectes sont ensuite aspirés dans l'appareil par un ventilateur sur une grille électrifiée (1000 V env.) et les rend hors d'état de nuire.

**ATTENTION !**

Ne touchez pas la grille métallique pendant que l'appareil est en fonctionnement !

Utilisation

1. Éteignez toutes les lumières dans la pièce.
2. Fermez les fenêtres et les portes en vous assurant que personne ne se trouve dans la pièce.
3. Installez le piège à moustiques à l'endroit le plus sombre de la pièce.
4. Placez l'appareil à 50 cm –100 cm du sol.
5. Connectez l'appareil au réseau électrique (230V - 60 Hz).
6. Allumez l'appareil en actionnant l'interrupteur situé derrière l'appareil.
7. Laissez fonctionner l'appareil au moins une demi-heure avant de l'éteindre.

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil de manière régulière (env. une fois par semaine).

Procédez comme suit :

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint, débranché et ait eu le temps de refroidir à température ambiante avant de commencer à le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec la brosse fournie.
- N'utilisez jamais de l'eau ou aucun autre liquide pour nettoyer l'appareil.
- Si des insectes sont collés sur la grille ou une autre partie de l'appareil, ne tentez pas de les retirer d'une autre manière que celle indiquée au risque d'endommager l'appareil.



1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Dévissez les vis du couvercle en plastique à l'avant.



2. Retirez le couvercle.



3. Inclinez l'appareil et utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer la grille métallique. Après le nettoyage, revissez le couvercle sur l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Débranchez la prise électrique de l'appareil avant de le nettoyer.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne mettez aucun objet métallique en contact avec l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement.
- Ne touchez pas la grille métallique pendant que l'appareil est en fonctionnement !
- Ne jamais placer l'appareil à proximité de matériaux inflammables !
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, mais **PAS** dans une grange, une étable ou des lieux similaires !
- Nettoyez l'appareil régulièrement sous peine qu'il perde en efficacité!



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PE-3754 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
21.06.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PE-3754.

