

# Doppel- Duschkopf



PE-4249

Dieser Duschkopf hat 5 verschiedene Strahlfunktionen



1  
Normaler Strahl  
Normaler Strahl



2  
Pulsatorstrahl  
Pulsatorstrahl



3  
Normaler Strahl  
Pulsatorstrahl



4  
Normaler Strahl  
AUS



5  
Pulsatorstrahl  
AUS

Zum Einstellen der gewünschten Strahlfunktion einfach die Duschbrausen vorsichtig drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

**Anschließbar an alle gängigen Duscharmaturen mit 1/2 Zoll Gewinde.**

Zur Wartung: Falls der Duschkopf verkalkt sein sollte, drehen Sie zur Reinigung den Duschkopf vom Duschschlauch ab. Füllen Sie in den Duschkopf heißes, verdünntes Essigwasser. Drehen Sie dabei die einzelnen Duschbrausen vier- bis fünfmal hin und her und lassen Sie das Essigwasser dann einige Zeit im Duschkopf. Spülen Sie ihn danach gut aus und schrauben ihn wieder an den Duschschlauch an.

## **Achtung:**

Bitte befragen Sie vor dem Anschließen an Druckwasserboiler oder Badeöfen einen Installateur!


SH/DL/JM

# Pommeau de douche



PE-4249

Cette tête de douche dispose de 5 types de jets de diffusion



1  
Jet normal  
Jet normal



2  
Jet Pulsat  
Jet Pulsat



3  
Jet normal  
Jet Pulsat



4  
Jet normal  
Fermé



5  
Jet Pulsat  
Fermé

Pour régler le jet voulu, il suffit de faire tourner prudemment la tête de douche jusqu'à atteindre le type de jet désiré.

**Se visse à tous les tuyaux de douche classique avec filetage 1/2.**

Entretien: si du calcaire s'est déposé sur la tête de douche, dévissez la tête du tuyau pour la nettoyer. Remplissez la tête de vinaigre dilué avec de l'eau chaude. Faites pivoter la tête et laissez le vinaigre agir un temps dans la tête. Rincez abondamment à l'eau claire puis revissez la tête sur le tuyau.

## **Attention:**

Veillez demander conseil à un installateur avant un branchement sur une chaudière!