

Elektrisches Teelicht

Schalten Sie das Teelicht mit dem Schalter an der Unterseite ein (ON) und aus (OFF).

Batteriewechsel

Das Elektrische Teelicht benötigt eine 3V Knopfzelle vom Typ CR2450 als Spannungsquelle.

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn sie erschöpft ist. Lösen Sie dazu mit einem kleinen Kreuzschraubendreher die Schrauben an der Unterseite und öffnen Sie das Batteriefach.

Nehmen Sie die aufgebrauchte Batterie heraus und legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol der Knopfzelle muss nach unten, also zur Abdeckung zeigen.

Schrauben Sie anschließend die Abdeckung wieder an das Teelicht.

Bitte entsorgen Sie alte Batterien umweltfreundlich.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bougie pour photophore électrique

Allumez et éteignez la bougie grâce à l'interrupteur situé en dessous.

Changement de la pile

La bougie s'alimente à l'aide d'une pile bouton 3V de type CR2450.

Devissez le compartiment à pile situé en dessous de la bougie. Enlevez la pile usée et remplacez-la en vérifiant la bonne polarité. Revissez le compartiment.

Veuillez jeter la pile dans un conteneur prévu à cet effet.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.