



DECT Headset
A-108

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Headset haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

Schnurloses Headset kompatibel zum drahtlosen DECT GAP-Standard. Es kann auf jeder DECT-Basisstation und auf jedem DECT-Telefon angemeldet werden.

Lieferumfang:

- * Headset mit flexiblem Ohrbügel
- * Integrierter Akku
- * Lade-Netzteil

Technische Eigenschaften:

- * Standard: DECT GAP
- * Frequenzbereich: 1.880 bis 1.900 MHz
- * Reichweite: max. 10 bis 15 Meter im Innenbereich
- * Ladezeit: ca. 8 bis 10 Stunden
- * Gewicht (mit Akku): ca. 32 Gramm
- * Stromversorgung: 230V, 50 Hz, 7V DC (100 mA)

Beschreibung des Headsets



Aufladen des Headset

Laden Sie den eingebauten Akku vor dem ersten Gebrauch für mindestens 10 Stunden auf.

Verbinden Sie dazu den Stecker des mitgelieferten Ladenetzteils mit der Netzteil-Buchse am Headset. Die rot dauerleuchtende LED am Headset zeigt den Ladevorgang an. Sobald der optimale Ladezustand des Akkus erreicht ist, wechselt die Farbe der LED auf grün.



An- und Ausschalten des Geräts

Wenn Sie nach dem Ladevorgang das Ladekabel abziehen, ist das Headset bereits angeschaltet. Sie erkennen das auch an der rot blinkenden LED.

Um das Headset auszuschalten, drücken Sie den **An-/Aus-Taster** und halten Sie diesen für etwa 2 Sekunden gedrückt. Die LED erlischt.

Ein weiteres 2-sekündiges Drücken des An-/Aus-Tasters aktiviert das Headset erneut.

Anmelden des Headsets an der Basis/am Telefon

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen, ist eine Anmeldung an dem DECT-Basisgerät erforderlich, mit dem Sie es verwenden möchten.

- 1) Zunächst ändern Sie am DECT-Gerät, an dem Sie das Headset anmelden wollen, den **Zugangs-PIN (PIN-Code) in "0000"**. Beachten Sie dabei die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Geräts.
- 2) Schalten Sie das DECT-Gerät auf den **Anmeldemodus** (siehe Handbuch)
- 3) Aktivieren Sie das Headset und halten Sie die **Anmeldetaste** (siehe Skizze auf vorangegangener Seite) für etwa 5 Sekunden gedrückt. Das Blinken der LED am Headset wird schneller.
- 4) Wenn der Anmeldevorgang erfolgreich war, verlangsamt sich das Blinken der LED wieder. Ihr Headset ist jetzt einsatzbereit.
- 5) Stellen Sie den PIN-Code am DECT-Gerät gegebenenfalls wieder in den Originalzustand zurück.

Anlegen des Headsets

Drücken Sie den Ohrclip etwas vom Headset weg. Setzen Sie das Headset auf, in dem Sie den Clip hinter das Ohr klemmen. Das Mikrofon muß in Richtung des Mundes zeigen. Passen Sie den Clip bei Bedarf durch **leichtes Verbiegen** (nur das vordere Teil ist biegsam) an.

Das Headset kann **links wie rechts** getragen werden. Möchten Sie auf das andere Ohr wechseln, verändern Sie einfach die Richtung des Clips. Ziehen Sie dazu die Ohrklemme vorsichtig aus der Halterung. Drehen Sie den Clip um 180 Grad und setzen Sie ihn mit leichtem Druck wieder in der Halterung am Headset ein.



Einen Anruf annehmen

Das Headset signalisiert eingehende Anrufe mit einem Klingelgeräusch. Durch kurzes, **einmaliges Drücken auf die Annahmetaste** (= An-/Aus-Taste) des Headsets nehmen die das Gespräch an. Ein erneuter kurzer Druck auf die Annahmetaste beendet das Telefonat.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke regeln Sie bequem mit dem **kleinen Kippschalter** am oberen (dickeren) Ende des Headsets. Passen Sie durch leichtes Drücken nach links oder rechts die Lautstärke Ihren jeweiligen Bedürfnissen an. Das Gerät speichert die jeweils letzte Einstellung automatisch ab. Insgesamt stehen 3 Lautstärke-Stufen zur Verfügung.

Anrufe makeln/Anruf-Warteschleife

Diese Funktion muss durch die Art des Telefonanschlusses (z.B. ISDN), Ihrer DECT-Basis und Ihren Netzbetreiber unterstützt werden.

Wenn während eines Telefonats ein weiteres Gespräch eingeht, können Sie dieses auch annehmen. Drücken Sie dazu die **Annahmetaste (An/Aus-Taste) für etwa 2 Sekunden**. Sie können nun mit dem zweiten Anrufer sprechen, während der erste in eine Warteschleife gelegt wird. Ist das zweite Gespräch beendet, gelangen Sie automatisch wieder zum ersten Gespräch zurück.

Wollen Sie wieder zum ersten Gespräch umschalten, und das zweite Gespräch halten, drücken Sie die **Annahmetaste (An/Aus-Taste)** erneut für etwa 2 Sekunden. Damit schalten Sie wieder zum ersten Gespräch um und halten das zweite. Auf diese Weise können Sie zwischen den Gesprächen hin und her schalten.

Die Umschaltzeit hängt von den Einstellungen Ihres Basistelefons ab.

Problembehandlung:

Wenn beim Betrieb des Headsets Probleme auftauchen: Hier ein paar Tipps, wie Sie diese selbst beheben können.

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Keine Verbindung oder unerwünschte Nebengeräusche	Headset ist nicht korrekt angemeldet.	Wiederholen Sie den Anmeldevorgang. Beachten Sie, dass der Abstand zwischen DECT-Gerät und Headset nicht mehr als 10 Meter beträgt.
Headset kann nicht angemeldet werden	a) PIN-Code am Basisgerät steht nicht auf "0000". b) Der Ladezustand des Akkus ist zu niedrig.	a) Ändern Sie den PIN-Code am Gerät (s. Gebrauchsanleitung des Basisgeräts). b) Laden Sie das Headset für mindestens 6 Stunden auf.
Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig.	Falsche Lautstärke-Einstellung.	Passen Sie die Lautstärke des Headsets über den Lautstärke-Regler entsprechend an.
Headset lässt sich nicht aktivieren	Akku ist leer	Laden Sie das Headset für mindestens 10 Stunden auf.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt "DECT-Headset A-108" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit conforme aux normes européennes 1999/5/EG.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Buggingen, 19. April 2005