

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Dreifach-Organizerlochers.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Organizer-Locher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Organizerlocher
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Lochung	3 Löcher
Lochabstand	108 mm
Lochdurchmesser	7 mm
Blattanzahl	Max. 8 Blatt
Maße (BxHxT)	271 x 61 x 45 mm
Gewicht	488 g

Verwendung

Stellen Sie den Organizerlocher auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Legen Sie das Blatt Papier bzw. den Papierstapel in den Locher ein. Achten Sie dabei darauf, dass das Blatt bzw. die Blätter links im Organizerlocher anliegen. Drücken Sie den Locher herunter, um das Blatt bzw. die Blätter zu lochen.

Leeren Sie den Auffangbehälter für die Papierreste regelmäßig, indem Sie die gummierte Unterseite des Organizerlochers abnehmen und den Inhalt entleeren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt hantieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce perforateur 3 trous.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Perforateur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Perforation	3 trous
Ecart entre les trous	108 mm
Diamètre des trous	7 mm
Nombre de feuilles	8 feuilles maximum
Dimensions (l x H x P)	271 x 61 x 45 mm
Poids	488 g

Utilisation

Posez le perforateur sur une surface plane et stable.

Insérez la/les feuille(s) de papier dans le perforateur. Veillez à ce que ce soit le côté gauche de la feuille ou de la pile de feuilles qui se trouve dans le perforateur.

Appuyez sur le perforateur pour perforer la/les feuille(s).

Videz régulièrement le collecteur des restes de papier. Pour cela, retirez la partie inférieure du perforateur (en caoutchouc) et videz le contenu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit sans surveillance.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !