

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Innen-/Außen-Thermometers. Mit diesem Gerät wissen Sie auf ein Zehntel Grad genau die Außen- und Innentemperatur.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Innen-/Außen-Thermometer optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Innen-/Außen-Thermometer
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

1x Batterie des Types AAA (Micro)

**Temperaturbereiche:**

Innen: -20°C bis +40°C

Außen: -50°C bis +70°C

Genauigkeit: +/- 1°C

**Anzeige der Max/Min Temperatur**

Drücken Sie die Max/Min-Taste einmal, um die maximal gemessene Temperatur für Innen und Außen auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste noch einmal, um die minimal gemessene Temperatur für Innen und Außen auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, und das Gerät kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.

**Löschen der Max/Min Temperatur-Anzeige**

1. Halten Sie die Max/Min Taste für 3 Sek. Gedrückt, um die maximal gemessene Temperatur zu löschen.
2. Verfahren Sie gleich, um die minimal gemessene Temperatur zu löschen.

**Einstellen des Alarms**

1. Drücken Sie die Alarm-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.
2. Drücken und halten Sie dann diese Taste. Die Anzeige beginnt nun zu blinken.
3. Drücken Sie die °C/°F- Taste mehrmals, um die gewünschte Mindesttemperatur einzustellen, bei der das Gerät Alarm schlagen soll.

4. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Höchsttemperatur einzustellen, bei der das Gerät Alarm schlagen soll.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4621 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-4621 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermomètre qui vous permet de connaître la température intérieure et extérieure au dixième de degré près.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Thermomètre intérieur/extérieur
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis) :**

1 pile AAA (Micro)

**Plages de températures**

Intérieur : -20 °C à +40 °C  
Extérieur : -50 °C à +70 °C  
Précision : +/- 1 °C

**Afficher la température min./max.**

Appuyez une fois sur le bouton Max/Min pour afficher à l'écran la température maximale enregistrée pour l'intérieur et l'extérieur. Appuyez une fois encore sur ce bouton pour afficher la température minimale enregistrée pour l'intérieur et l'extérieur. Appuyez une troisième fois sur ce bouton pour revenir au mode d'affichage normal.

**Supprimer l'affichage de la température min./max.**

1. Appuyez sur le bouton Max/Min pendant 3 secondes pour effacer les valeurs des températures maximales enregistrées.
2. Procédez de la même façon pour les valeurs minimales des températures enregistrées.

**Régler l'alarme**

1. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton "Alarm".
2. Restez appuyé sur ce bouton. L'affichage se met à clignoter.

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton °C/°F afin de sélectionner la température minimale à partir de laquelle l'alarme se mettra en marche.

4. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour paramétrer la température maximale.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de

jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-4621 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
13.10.2015