



Bedienungsanleitung Induktionstaschenlampe

Produkteigenschaften

- Keine Wartung erforderlich
- Wasser- und wetterfest

Aufladen der Taschenlampe

Sie benötigen für die Induktionstaschenlampe keine Batterien. Das Gerät wird durch schütteln aufgeladen. Für das optimale Aufladen der Taschenlampe befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Schalten Sie bitte die Taschenlampe aus.
2. Halten Sie die Lampe parallel zum Boden und schütteln Sie sie mit mäßiger Kraft etwa 2 bis 3mal pro Sekunde für ca. 30 Sekunden.

Achtung!

Zu starkes Schütteln könnte die Taschenlampe beschädigen. Schütteln in vertikaler Position wird die Taschenlampe nicht vollständig aufladen.

Nach 30 Sekunden aufladen leuchtet die Induktionstaschenlampe ca. 4min.

Wenn der Energiespeicher komplett leer ist, sollten Sie das Gerät 90 mal schütteln, um es komplett wieder aufzuladen.

Bei langem Gebrauch sollte die Induktionstaschenlampe alle 2 bis 3 Minuten ausgeschaltet und 10 bis 15 sec. lang geschüttelt werden.

Warnung!

Die Induktionstaschenlampe generiert ein starkes magnetisches Feld. Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zu medizinischen Geräten, **Fernsehern**, Computern, Speichermedien, oder anderen Geräten wie:

- Herzschrittmacher
- Videokassetten
- Computerdisketten
- Kreditkarten
- Fernseher
- Geräte mit Kathodenröhre

Versuchen Sie nicht, die LED oder andere Teile zu entfernen.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie die Taschenlampe nicht fallen.
- Reinigen Sie die Taschenlampe mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Linse mit Glasreiniger.
- Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.





Manuel d'utilisation Lampe de poche à induction

Caractéristiques

- Pas d'entretien
- Résistant aux projections d'eau

Chargement de la lampe

Cette lampe de poche à induction ne nécessite aucune batterie.

Pour la charger, il vous suffit de la secouer. Pour une charge optimale, suivez les points suivants :

3. Éteignez la lampe
4. Maintenez la lampe parallèle au sol et secouez-la 2 – 3 fois par seconde pendant environ 30 secondes.

Attention !

Si vous secouez la lampe avec trop d'énergie, vous risquez de la détériorer. Si vous chargez la lampe verticalement, elle ne le serait pas complètement.

Après 30 secondes de charge, la lampe brille pendant environ 4 minutes.

Lorsque l'accumulateur est complètement vide, il vous faut secouer la lampe 90 fois pour la recharger.

Lors d'une utilisation prolongée, éteignez la lampe toutes les 2 – 3 minutes et secouez-la 10 à 15 secondes.

Attention !

La lampe à induction dégage un champ magnétique fort. Tenez-la à distance (au moins 30 cm) d'appareils médicaux, d'un téléviseur, d'un ordinateur, d'un support de sauvegarde ou d'autres appareils tels que :

- Stimulateur cardiaque
- Cassette (vidéo, audio)
- Disquettes
- Cartes bancaires
- Téléviseur
- Appareil contenant un tube cathodique

N'ouvrez jamais l'appareil. Aucune pièce n'est remplaçable.

Conseils

- Ne laissez jamais la lampe tomber
- Nettoyez la lampe avec un chiffon humide
- Nettoyez la lentille avec un nettoyant pour verre
- Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produit agressif

