



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

Sicherheitshinweise:

- Die Blätter des Ventilators rotieren mit hoher Geschwindigkeit. Öffnen Sie niemals das Gehäuse während das Gerät angeschaltet ist. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem Platz aufgestellt wird, der für Kinder und Haustiere möglichst unerreichbar ist.
- Bevor Sie das Gehäuse öffnen, schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie bis die Blätter des Ventilators stillstehen.

Gebrauchsanweisung:

- Der Luftbefeuchter kann in zwei Geschwindigkeitsstufen (LOW und HIGH) betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der **OFF** Position steht. Legen Sie nun 4 Batterien vom Typ C in das Batteriefach an der Unterseite des Gerätes ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Sie können den Luftbefeuchter auch mit dem beiliegenden Netzteil betreiben.
- Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus und befüllen Sie diesen mit kaltem Wasser. Setzen Sie dann den Wasserbehälter wieder ein.
- Schließen Sie das Gehäuse wieder mit dem Deckel.
- Schalten Sie nun den Luftbefeuchter ein, indem Sie den Schalter auf "LOW" oder "HIGH" stellen.





Manuel d'utilisation Humidificateur d'air

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation.

Précautions :

- Les pales du ventilateur tournent à très grande vitesse. N'ouvrez jamais l'appareil lorsqu'il est branché, sous peine de blessures très sérieuses.
- Assurez-vous, pendant l'utilisation, que l'appareil soit hors de portée des enfants.
- Avant d'ouvrir l'appareil, débranchez-le. Assurez vous que le ventilateur soit arrêté.

Utilisation:

- L'humidificateur peut fonctionner suivant deux vitesses (Low et High).
- Vérifiez que l'interrupteur est en position OFF. Insérez 4 piles type C dans le logement des piles situé sous l'appareil. Faites attention à la polarité lorsque vous insérez les piles. Vous pouvez également utiliser l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur.
- Sortez le récipient prévu pour contenir l'eau. Remplissez-le d'eau froide et replacez le dans l'appareil.
- Refermez l'appareil.
- Allumez l'appareil en positionnant l'interrupteur sur la vitesse désirée lente (LOW) ou rapide (HIGH).

