

Rosenstein & Söhne [®]

Raclette Kombigrill

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeine Hinweise

- Verwenden Sie den Kombigrill ausschließlich an einer Stromquelle mit 230V~50Hz
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Kombigrill
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es beschädigt wurde. Alle Reparaturen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, so lange es noch eingeschaltet ist
- Um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden, stecken Sie kein anderes Gerät in die selbe Steckdosenleiste, in der Sie dem Kombi-Grill eingesteckt haben. Schalten Sie nicht mehrere Steckdosenleisten hintereinander
- Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen, stabilen Oberflächen auf
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen und offenem Feuer fern
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht mehr benutzen oder wenn Sie es reinigen wollen
- Fassen Sie niemals die heißen Flächen des Grills an, bevor er nicht vollständig abgekühlt ist. Sie sollten den Kombi-Grill mindestens 1 Stunde lang nach dem Ausschalten abkühlen lassen.
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzkabel nie in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein
- Den Tischgrill stets nur unter Aufsicht auf dem Tisch betreiben. Keinesfalls an die Wand oder in eine Ecke stellen
- Dieses Gerät bitte nur in Räumen oder überdachten Terrassen benutzen. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht im Freien oder an offenen Stellen aufbewahrt wird, wo es durch nasses Wetter beeinträchtigt werden könnte
- Leichtentflammbare Gegenstände aus der Nähe des Tischgrills entfernen

Vor dem Einschalten

- Reinigen Sie die Grillschale, den Grillrost und ggf. die Racletteförmchen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche
- Stellen Sie sicher, dass sich der Drehknopf in der Position „Off“ (Aus) befindet

Bedienung

- Je nach Grillgut verwenden Sie den Rost oder die Grillpfanne
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen. Je weiter Sie den Knopf drehen desto höher ist die Temperatur der Heizspirale nach der Aufheizphase. Stellen Sie die Temperatur je nach Grillgut höher oder niedriger ein. Um Raclette zu machen empfiehlt es sich die Temperatur etwas niedriger einzustellen, damit der Käse langsam schmilzt. Zum Grillen von Steaks oder Würstchen dagegen empfiehlt es sich die Temperatur höher einzustellen
- Heizen Sie das Gerät ca. 5 Minuten lang vor, bevor Sie das Grillgut auflegen oder die Racletteförmchen befüllen
- Nach Gebrauch des Grills schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen oder verstauen

Reinigung und Pflege

- Stellen Sie sicher, dass der Kombigrill ausgeschaltet und komplett abgekühlt ist, bevor Sie ihn reinigen
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
- Reinigen Sie alle Oberflächen mit einem weichen Schwamm und mildem Reinigungsmittel
- Den Grillrost, die Grillpfanne, die Racletteförmchen sowie die Fettauffangschale können Sie mit milden Reinigungsmitteln reinigen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.



