



Aluminium Taschenlampe mit 6 LEDs

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- Stabiles Aluminiumgehäuse im modernen Design
- 6 leistungsstarke LEDs (9000 Mcd)
- lange Leuchtdauer durch 2 Photozellen

Lieferumfang

- Aluminium Taschenlampe
- 2 Lithium-Batterien vom Typ CR123A 3V (Photozellen)
- Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterien

- Schrauben Sie das hintere Ende der Taschenlampe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab
- Legen Sie nun die beiden Lithium-Batterien vom Typ CR123A 3V mit dem Pluspol Richtung Kopf der Taschenlampe in den Batterieschacht der Taschenlampe ein
- Abschließend verschließen Sie die Taschenlampe wieder, in dem Sie das hintere Ende wieder aufschrauben

Bedienung

- Das hintere Ende der Taschenlampe ist nicht nur der Verschluss des Batteriefaches, sondern dient auch zum Einschalten der Taschenlampe
- Drehen Sie das hintere Ende der Taschenlampe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Taschenlampe einzuschalten
- Um die Taschenlampe wieder auszuschalten, drehen Sie den Verschluss solange gegen den Uhrzeigersinn, bis die LEDs nicht mehr leuchten. Der Verschluss muß nicht ganz entfernt werden, um die Taschenlampe auszuschalten; einige Umdrehungen genügen.
- Nachdem Sie den Verschluss soweit gelockert haben, dass die LEDs nicht mehr leuchten, können Sie durch Drücken des Knopfes am hinteren Ende der Taschenlampe die LEDs zum Leuchten bringen. Die LEDs leuchten nur so lange, wie Sie den Knopf gedrückt halten.
- Wenn Sie die Taschenlampe nicht mehr benutzen möchten, achten Sie bitte darauf, dass der Verschluss am hinteren Ende der Taschenlampe weit genug gelockert wurde, dass die LEDs nicht mehr leuchten, da sich sonst die Batterien entladen

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterie



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

