



Dynamo Taschenlampe mit 3 weißen LEDs

Bedienungsanleitung

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- 3 leuchtstarke LEDs (6000 Mcd)
- Energieerzeugung durch integrierten Dynamo; benötigt keine Batterien

Lieferumfang

- Dynamo Taschenlampe
- Bedienungsanleitung

Bedienung

- Diese Taschenlampe enthält einen Dynamo und funktioniert ohne Batterien
- Zum Aufladen der Taschenlampe schalten Sie die Taschenlampe durch drücken der Ein/Aus-Taste aus. Drücken Sie dann einfach den an der Unterseite der Taschenlampe angebrachten Hebel mehrmals hintereinander in die Taschenlampe
- Um die Taschenlampe voll aufzuladen wiederholen Sie diesen Vorgang ca. 1 Minute lang. Danach leuchtet Sie ca. 5 Minuten
- Sobald die Leuchtleistung schwächer wird, können Sie die Taschenlampe wieder aufladen
- Der Schalter zum Einschalten des Lichtstrahls befindet sich auf der Oberseite der Taschenlampe
- Achten Sie darauf, die Taschenlampe nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

