

*Rosenstein & Söhne*®

**Magic Coffee Milchschaumer-Tasse**

**Bedienungsanleitung**

## Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

## Allgemeine Hinweise vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Unterseite des gerätes und legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein
- Achten Sie dabei auf die korrekte Polung der Batterien
- Verschließen Sie das Batteriefach wieder und stellen Sie die Tasse auf einer ebenen Oberfläche ab
- Das Gerät ist nun betriebsbereit
- Achten Sie bitte darauf, dass der komplette untere Teil, der die Batterien und den Aufschäumer enthält, zum Reinigen nicht in die Spülmaschine gelegt werden darf ! Bitte tauchen Sie diesen Teil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, sondern reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Der Rest des Gerätes (Becher und Deckel) ist spülmaschinengeeignet

## Produktansicht



Abdeckung, dient als Spritzschutz beim Aufschäumen

Komfortabler Griff

Aufschäumer, kann auch zum umrühren verwendet werden

Batteriefach auf der Unterseite des Bodens

Ein/Aus-Taste

## **Bedienung**

- Geben Sie kalte oder warme Milch in die Tasse. Nun halten Sie die Ein/Aus-Taste solange gedrückt, bis die Milch ausreichend aufgeschäumt ist
- Geben Sie nun zu der aufgeschäumten Milch Kaffee hinzu und genießen Sie das Getränk
- Sie können eine Vielzahl von Heißgetränken zubereiten, z.B. Cappuccino, Mokka, heiße Schokolade, Irish Coffee, Russische Schokolade etc.
- Bitte greifen Sie während das Gerät arbeitet nicht in die Tasse und halten Sie keine Gegenstände wie Kaffeelöffel hinein, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.

## **Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterie



### **Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:**

**Pb:** Batterie enthält Blei

**Cd:** Batterie enthält Cadmium

**Hg:** batterie enthält Quecksilber

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

## **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

