



Sehr geehrte Kunden,
mit der LED-Kerze haben Sie eine gute Wahl getroffen! Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie folgende die folgenden Vorteile:

- Echtes Kerzenflackern
- Kein gefährliches Feuer
- Geruchlos
- Kein tropfendes Wachs
- Stromsparende LED

Für den Betrieb der LED-Kerze benötigen Sie zwei Batterien vom Typ AA (nicht im Lieferumfang). Öffnen Sie die Kerze, indem Sie das Gehäuse unten aufschrauben. Legen Sie zwei AA-Batterien in das Gehäuse ein. Der Pluspol muss jeweils nach oben, also zur LED zeigen. Schrauben Sie das Gehäuse anschließend wieder zu.

Mit dem Taster am Boden des Gehäuses können Sie die LED-Kerze ein und ausschalten.

Wichtige Hinweise zur Batterie-Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / FG



Chers clients,
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvelle bougie à LED, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Avantages :

- Rendu réaliste de la flamme
- Pas de feu
- Sans odeurs
- Pas de traces de cire
- Economique

Vous nécessitez 2 piles AA (non incluses) pour alimenter la bougie.

Ouvrez la bougie en dévissant le bas. Le pôle + doit pointer vers le haut (vers la LED). Refermez la bougie ensuite.

Avec le bouton en dessous de la bougie vous pouvez allumer/éteindre la bougie.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle.
Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

