



## **Maxi – Laminator DIN A4**



## **Bedienungsanleitung**

## **Einführung**

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

## **Allgemeine Hinweise**

- Bringen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander. Reparaturen müssen immer von einem Fachmann ausgeführt werden
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Laminators in Kontakt kommen
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln oder harten Materialien
- Ziehen Sie zum Reinigen immer das Netzkabel
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch

## **Anwendungsvorschläge**

Sie können mit dem Maxi-Laminator eine Vielzahl von Dokumenten laminieren und somit dauerhaft haltbar machen und vor Staub und Verschmutzung schützen. Einige Beispiele hierfür sind

- Photos
- Urkunden
- Briefe
- Mitgliedskarten
- Grußkarten
- Die erste Locke Ihres Kindes (bitte das Haar vorher abschneiden!)
- Selbstgebastelte Lesezeichen
- Etc.

## **Technische Daten**

- Stromversorgung 230V, 50Hz
- Leistung maximal 300W
- Foliendicke: 80 – 125 Mikron
- Maximale Dokumentgröße: DIN A4
- Aufwärmzeit: Circa 4 bis 6 Minuten
- Laminationsgeschwindigkeit: Circa 25cm pro Minute
- Maximale Dicke des Dokuments: 0.5mm

## Zu Ihrer Sicherheit

- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es heiß ist und stellen Sie es nicht in der Nähe von hitzeempfindlichen Gegenständen auf
- Bringen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den Netzstecker mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät arbeiten
- Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen und bevor Sie es reinigen
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder reinigen
- Wenn Sie Beschädigungen am Netzkabel feststellen sollten, benutzen Sie das Gerät nicht mehr. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhändler
- Verwenden Sie den Laminator nicht im Freien sondern ausschließlich in geschlossenen Räumen
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter extremen Temperaturen

## Bitte vor dem Laminieren beachten

- ACHTUNG: Es wird nicht empfohlen, selbstentwickelnde Fotos (z.B. Polaroid) zu laminieren, da diese auf Grund der besonderen Beschaffenheit unter der großen Hitze beschädigt werden könnten
- Jedes Foto oder Dokument muss vor dem Laminieren vollständig trocken sein
- Laminieren Sie keine Dokumente, die dick oder schwer erscheinen, da diese im Gerät stecken bleiben könnten. Sollte ein Dokument im Gerät stecken bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler
- Die laminierten Dokumente werden versiegelt. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Laminieren Sie daher keine Dokumente, die Sie später wieder zusammenfalten möchten. Laminieren Sie **niemals** Dinge wie Ausweis oder Führerschein
- Laminieren Sie niemals Münzen oder dickere Gegenstände als Papier

## Bedienung

- Der Ein/Aus Schalter befindet sich hinten auf dem Gerät. Wenn Sie den Schalter auf die Position „ON“ (Ein) bringen, leuchtet ein rotes Lämpchen auf
- Warten Sie nun 6 bis 10 Minuten, bis sich das Gerät aufgeheizt hat. Sobald die erforderliche Betriebstemperatur erreicht ist, leuchtet ein grünes Lämpchen auf
- Warten Sie nun nochmals 2 Minuten um sicherzustellen, dass die Laminierrolle gleichmäßig aufgeheizt ist
- Wählen Sie eine passende Laminiertasche für Ihr Dokument aus. Die Tasche muss an jeder Stelle mindestens 3mm über das Dokument herausragen
- Achten Sie darauf, dass sich kein Staub, Haare oder ähnliches auf dem zu laminierenden Dokument befinden
- Schließen Sie die Laminiertasche vorsichtig und vermeiden Sie dabei Faltenwurf
- Führen Sie nun das so vorbereitete Dokument mit der verschlossenen Seite der Laminiertasche voran in den Einschub des Laminators ein. Berühren Sie das Dokument nicht während des Laminiervorganges
- Wenn das laminierte Dokument den Laminator verlässt, ist es noch sehr heiß und weich. Behandeln Sie es daher mit äußerster Vorsicht. Wenn Sie das frisch laminierte Dokument zwischen schweren Büchern oder anderen Objekten pressen, wird es dadurch flacher und flexibler

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

