

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

Ihr neues praktisches Megaphon ist vielseitig verwendbar und kommt immer dann zum Einsatz, wenn Sie sich über größere Entfernungen hinweg Gehör verschaffen möchten. Mögliche Anwendungsgebiete liegen zum Beispiel in den Bereichen Sicherheitsdienste, Sportveranstaltungen, Feuerwehr, Polizei, Militär, Baustellen, Führungen, etc.

Einlegen der Batterien

- Drücken Sie den roten Schalter oberhalb des Griffes, um das Batteriefach zu entsichern.
- Klappen Sie nun den roten Teil des Megaphons nach oben. Nun sehen Sie das Batteriefach vor sich.
- Legen Sie vier Batterien des Typs R14 C 1,5V ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polung.
- Verschieben Sie das Batteriefach anschließend wieder und achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift richtig einrastet.

Bedienung

- Wenn Sie in das Megaphon sprechen möchten, bringen Sie den Schalter auf die Position „Speak“ (sprechen). Das Megaphon ist nun eingeschaltet und die rote LED leuchtet
- Sprechen Sie in das Mikrofon, welches sich direkt oberhalb des Lautstärkereglers (Volume) befindet. Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke zunächst auf eine niedrige Stufe einstellen, um zunächst ein Gefühl für die Lautstärke zu bekommen
- Wenn Sie statt Ihrer Stimme lieber die integrierte Sirene über das Megaphon abspielen möchten, bringen Sie den Schalter auf die Position „Sirens“. Die rote LED leuchtet, und der Signalton erklingt.
- Um das Gerät auszuschalten, bringen Sie den Schalter auf die Position „Off“

Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Megaphons

- Halten Sie das Megaphon im eingeschalteten Zustand nicht gegen Lautsprecher, da dies zu erheblichen Rückkopplungen führt, die Ihr Gehör schädigen können.
- Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 4 bis 5 Metern zu anderen Personen, wenn Sie das Megaphon verwenden. Sonst riskieren Sie bei den betreffenden Personen Schädigungen des Gehörs.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Megaphon hantieren.
- Die Reichweite bei voller Lautstärke beträgt circa 150 Meter.
- Die Lebensdauer der Batterien beträgt bei normalem Gebrauch ca. 6 Betriebsstunden. Bei Dauergebrauch verringert sich die Lebensdauer auf ca. 3 Betriebsstunden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

- **Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:**
 - Pb: Batterie enthält Blei
 - Cd: Batterie enthält Cadmium
 - Hg: Batterie enthält Quecksilber
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Regen, extremer Feuchtigkeit und extremer Hitze. Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Reinigung keine Verdünnungsmittel oder Benzol, sondern ein angefeuchtetes Tuch mit Neutralreiniger.
- Hohe Lautstärke oder Gebrüll können Gehörschäden hervorrufen. Verwenden Sie das Megaphon nie in Gehörnähe.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5268 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2016



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5268 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Vous venez d'acquiescer un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Contenu

- Mégaphone
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

4 piles du type R14 C 1,5V

Généralités

Votre nouveau mégaphone est très polyvalent et vous permet de vous faire entendre à distance ou dans des lieux bruyants, comme par exemple lors de manifestations sportives et/ou culturelles, dans des métiers concernant la sécurité (surveillance, encadrement de publics, police, secours, etc.), sur un chantier, etc.

Insertion des piles

- Appuyez sur le bouton rouge au dessus de la poignée pour déverrouiller le compartiment à piles.
- Ouvrez la partie rouge du mégaphone. Vous voyez le logement des piles devant vous.
- Insérez 4 piles du type R14 C 1,5V en respectant la bonne polarité
- Refermez le compartiment à piles et verrouillez-le.

Utilisation

- Si vous souhaitez parler dans le mégaphone, positionnez l'interrupteur sur „Speak“ (parler). Le mégaphone est allumé et la LED rouge est allumée.
- Parlez dans le microphone qui se situe juste au dessus du bouton de réglage du volume. Pour maîtriser la puissance sonore de l'appareil, commencez par mettre le volume sur un niveau bas
- Pour utiliser la sirène du mégaphone, positionnez l'interrupteur sur „Sirens“. La LED rouge s'allume, puis le signal apparaît
- Pour éteindre l'appareil, positionnez l'interrupteur sur „Off“

Consignes importantes pour l'utilisation du mégaphone

- Ne laissez pas le mégaphone allumé à proximité de haut-parleurs, cela pourrait causer des larsens importants qui risqueraient d'endommager votre audition.
- Gardez toujours une distance de sécurité d'au moins 4 à 5 mètres par rapport aux autres personnes lorsque vous utilisez le mégaphone. Sinon vous risquez d'endommager l'audition des personnes concernées.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit sans surveillance.
- La portée du son à plein volume est d'environ 150 mètres.
- L'autonomie des piles est de jusqu'à 6 heures de fonctionnement, dans le cas d'une utilisation normale. En cas d'utilisation continue, l'autonomie est réduite à environ 3 heures de fonctionnement.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs («piles rechargeables») délivrent parfois une tension plus faible que les piles.
 - Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des piles rechargeables.
 - Maintenez les piles hors de portée des enfants.
 - Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
 - Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
 - Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
 - N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
 - Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Vous trouverez ce symbole sur les piles contenant des substances polluantes :

- Pb : pile contenant du plomb
- Cd : pile contenant du cadmium
- Hg : pile contenant du mercure

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour en changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité extrême ou à une chaleur extrême. N'exposez pas le produit de façon prolongée au rayonnement direct du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de diluant ni de benzène, mais un chiffon légèrement humide avec un produit nettoyant neutre.
- Un volume élevé ou des hurlements peuvent causer des dommages de l'audition. N'utilisez jamais le mégaphone à proximité des oreilles.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-5268 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.05.2016