

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der Disco-Kugel. Zaubern Sie sich Partystimmung und Disco-Feeling nach Hause! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Disco-Kugel optimal verwenden können.

### Lieferumfang

- Disco-Kugel mit Motor
- Kette (55 cm)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Drehgeschwindigkeit	3 U/min
Spiegelkugel	Ø 20 cm
Spiegelplättchen	10 x 10 mm
Farbwechsel-LEDs	15

### Vorbereitung und Montage

#### Wahl des Aufhängungsortes

Hängen Sie die Disco-Kugel an geeigneter Stelle an dem Bügel auf, der sich am Sockel befindet. Sie können die Discokugel zum Beispiel mit Hilfe eines Dübels samt Haken an der Decke befestigen. Achten Sie auf sicheren Halt.



### ACHTUNG!

**Die natürliche Wärmeentwicklung der Disco-Kugel kann im Laufe der Zeit – je nach Beschaffenheit der Umgebung – Verfärbungen am Aufhängungsort hervorrufen.**



### Belüftung

Die Lüftungsschlitze der Disco-Kugel Gerätes dürfen niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass die Disco-Kugel oberhalb einen Freiraum von mindestens 5 cm hat und dass die Wärme ungehindert nach oben austreten kann.

### Installation

Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter an der Disco-Kugel ausgeschaltet ist (schwarze Seite). Schließen

Sie zuerst das Netzkabel an die Disco-Kugel an und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose. Schalten Sie den Schalter am Sockel der Disco-Kugel ein. Wenn Sie ihn einschalten (weißer Punkt), dreht sich die Discokugel und die LEDs leuchten.



### Reinigung

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen gelangen können. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag!
- Verwenden Sie keinen anderen als den mitgelieferten Netzadapter.
- Trennen Sie bei längerer Abwesenheit oder Gewitter den Netzstecker von der Stromversorgung.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung, wenn Sie die Discokugel längere Zeit nicht benutzen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden

Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat /

Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5406-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
10.03.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5406 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.