

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Farbwechsel LED-Discokugel. Verzaubern Sie Ihre Gäste mit einer begeisterten Club-Atmosphäre. Die selbstdrehende und in verschiedenen Farben strahlende Diskokugel zaubert fantastische Lichteffekte an Decke und Wand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Licht-Kugel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Farbwechsel-LED-Discokugel inkl. Drehmotor
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Aufstellungsort

Stellen Sie das Gerät auf eine gerade und ebene Oberfläche oder hängen Sie das Gerät an geeigneter Stelle mit den entsprechenden Aufhänge-Ösen auf. Achten Sie auf sicheren Halt.

**ACHTUNG:**

Die natürliche Wärmeentwicklung des Gerätes kann – je nach Beschaffenheit der Unterlage – Verfärbungen am Aufstellungsort hervorrufen.

Belüftung

Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass das Gerät zur Seite und oberhalb einen Freiraum von mindestens 10 cm hat und dass die Wärme ungehindert nach oben austreten kann.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter an der Discokugel ausgeschaltet ist (auf „0“).
2. Schließen Sie zuerst das Netzkabel an die Discokugel an.
3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
4. Schalten Sie den Schalter am Fuß der Discokugel ein.

Reinigung

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät lediglich mit einem trockenen Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen gelangen können. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag!
- Verwenden Sie keinen anderen als den mitgelieferten Netzadapter.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit oder Gewitter den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie die Discokugel längere Zeit nicht benutzen.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5420 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.1.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-5420ein.