

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Farbwechsel-Discokugel. Erleuchten Sie mit dieser Discokugel stilvoll Ihr Zuhause und sorgen Sie für eine begeisternde Club-Atmosphäre. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Discokugel optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Farbwechsel-Discokugel
- Netzteil

### Technische Daten

- **Discokugel**
  - Maße: 29 × 22 cm (B, H)
  - Gewicht: ca. 610 g
- **Netzteil**
  - Ausgang: 12V AC, 600 mA, 7,2 VA
  - Eingang: 230 – 240 V, 50 Hz

### Aufstellungsort

Stellen Sie die Discokugel auf eine gerade und ebene Oberfläche. Achten Sie auf einen sicheren Halt.



#### ACHTUNG:

*Die natürliche Wärmeentwicklung der Discokugel kann – je nach Beschaffenheit der Unterlage – Verfärbungen am Aufstellungsort hervorrufen.*

### Belüftung

Die Lüftungsschlitze der Discokugel dürfen niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass das Gerät zur Seite und oberhalb einen Freiraum von mindestens 10 cm hat und dass die Wärme ungehindert nach oben austreten kann.

### Installation

Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter an der Discokugel ausgeschaltet ist (Position „0“). Schließen Sie das Netzkabel an der Unterseite der Discokugel an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter am Fuß der Discokugel ein (Position „I“): Nun drehen sich die beiden Discokugeln, der Farbwechsler ist eingeschaltet und die LEDs leuchten.

### Reinigung

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit oder Gewitter den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie die Discokugel längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze und Öffnungen gelangen können. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Stromschlag!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE5421 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
30.10.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE5421 ein.

**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Illuminez votre intérieur avec cette boule disco originale et créez une atmosphère de night club ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Boule disco à couleur changeante
- Adaptateur secteur

**Caractéristiques techniques**

- **Boule disco**
  - Dimensions : 29 × 22 cm (L x H)
  - Poids : env. 610 g
- **Adaptateur secteur**
  - Sortie : 12V AC, 600 mA, 7,2 VA
  - Entrée : 230 – 240 V, 50 Hz

**Positionnement**

Placez votre boule disco sur une surface plane et horizontale. Vérifiez qu'elle soit bien stable.

**ATTENTION :**

*Le dégagement naturel de chaleur produit par la boule peut décolorer la surface sur laquelle est placée la boule (selon la matière de la surface).*

**Ventilation**

Les trous d'évacuation de la chaleur de la boule disco ne doivent jamais être obstrués. Laissez un périmètre de sécurité de 10 cm minimum autour de la boule afin que la chaleur puisse s'évacuer correctement.

**Nettoyage**

Veillez à toujours retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

**Installation**

Veillez à ce que l'interrupteur Marche/Arrêt de la boule disco soit sur la position Arrêt (position «0»).

Branchez le cordon d'alimentation dans le port situé sous la boule disco et branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise électrique.

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le pied de la boule disco sur la position «I» (Allumé). Les deux boules disco se mettent à pivoter, et les LED de couleurs s'allument et sont reflétées sur les facettes des boules pour un effet changement de couleur.

**Consignes de sécurité**

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Ce produit n'est pas un jouet.

Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.

Attention, risque de blessure !

Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.

Ne démontez pas la boule disco, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.

Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Débranchez le cordon d'alimentation en cas d'absence prolongée ou d'orage. Débranchez l'alimentation si vous n'utilisez pas la boule disco pendant un long moment.

Vérifiez qu'aucun objet ne vienne obstruer les orifices de ventilation ou ne rentre dans l'appareil. Danger de mort par électrocution !

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

Sous réserve de modification et d'erreur !

**Conseils importants concernant le recyclage**

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE5421, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl. -Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
30.10.2013