



Schirmleuchte Eco Kreis mit 24 weißen LEDs

Sehr geehrte Kundin,

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschte Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.

Die Schirmleuchte Eco Spot sorgt dafür, dass Ihr Grillfest noch lange nicht zu Ende ist, wenn es dunkel wird. Der Kreis aus 24 LED-Strahlern spart Strom und schafft die richtige Atmosphäre für einen gelungenen Sommerabend.

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Schirmleuchte aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und setzen Sie dort 3 Batterien vom Typ AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.
3. Ziehen Sie die beiden Hälften der Schirmleuchte auseinander.
4. Legen Sie die Teile nun in der gewünschten Höhe um das Rohr Ihres Sonnenschirms und drücken Sie beide Teile wieder zusammen. Das Licht sollte dabei nach unten zeigen.
5. Schalten Sie dann die Schirmleuchte mit dem Schalter auf der Rückseite des Gehäuses ein.

Technische Daten

- 24 LEDs
- Maße: ca. 20 x 6 cm
- Stromversorgung durch 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Geeignet für Schirme mit einem Rohrdurchmesser von 30 bis 48 mm

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Lampe de parasol Eco Rond avec 24 LED blanches

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Mise en marche

1. Sortez les pièces de l'emballage et disposez les devant vous.
2. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la lampe et insérez 3 piles AA en vérifiant la bonne polarité. Refermez ensuite le compartiment.
3. Séparez les 2 moitiés de la lampe.
4. Fixez ensuite la lampe à la hauteur voulue sur la tige de votre parasol en remettant les 2 pièces ensemble. La lumière doit aller vers le bas.
5. Allumez ensuite la lampe à l'aide de l'interrupteur se trouvant à l'arrière.

Problèmes et solutions

En cas de problème avec la lampe veuillez suivre la procédure suivante:

1. Débranchez la lampe de l'alimentation en retirant la fiche.
2. Retirez à l'aide d'un petit tournevis la lentille en plastique du luminaire défectueux et vérifiez si l'ampoule est insérée correctement dans le culot.
3. Si l'ampoule est cassée, veuillez la remplacer.
4. Vérifiez aussi si l'adaptateur secteur est en état de marche.

Caractéristiques techniques

- 24 LED
- Dimensions: env. 20 x 6 cm
- Alimentation à l'aide de 3 piles AA (non incluses)
- Prévu pour des parasols ayant une tige d'un diamètre de 30 à 48 mm

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans du liquide.
- N'allumez pas la lampe lorsqu'elle est encore emballée.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

