

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weltzeituhr. Ab jetzt wissen Sie sofort, wie spät es auf der anderen Seite der Erde ist. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Weltzeituhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weltzeituhr
- Steckernetzteil
- Bedienungsanleitung

Stromversorgung

Die Uhr benötigt einen Netzstromadapter (im Lieferumfang enthalten) mit einer Leistung von 1000 mAh bei 5 Volt Ausgangsspannung. Der gelieferte Netzstromadapter benötigt 220-230 V Wechselstrom.

Inbetriebnahme

Zum Stellen der Uhr verwenden Sie die drei Tasten A,B und C auf der Rückseite. Legen Sie die Uhr vor sich auf einen Tisch und lassen Sie die Stelltasten über die Tischkante ragen.

- Drücken Sie die Taste A um in das Einstellfeld für Tag, Monat und Jahr zu gelangen.
- Stellen Sie den Tag mit der Taste B ein und drücken Sie anschließend auf A um zum Monat zu wechseln.
- Stellen Sie den Monat mit der Taste B ein und drücken Sie anschließend auf A um zum Jahr zu wechseln
- Stellen Sie das Jahr mit der Taste B ein und drücken Sie anschließend auf A um zum ersten Zeitfeld zu wechseln
- Stellen Sie nun mit B die Minuten ein und drücken Sie anschließend auf A um zu den Minuten zu wechseln.
- Stellen Sie nun die Minuten ein und wechseln Sie anschließend mit der Taste A zum nächsten Zeitfeld.

Die Minuten brauchen Sie nur einmal einzustellen, da die Minuteneinstellung für alle Zeitfelder gilt.

Stellen Sie also in allen anderen Zeitfeldern nur die Stunden ein und überspringen Sie die Minuteneinstellung mithilfe der Taste A.

Wenn die Uhr komplett eingestellt ist, sichern Sie Ihre Einstellungen und verlassen Sie den Einstellmodus durch einen Druck auf die Taste C.

Sollten beim Aufhängen der Uhr oder durch einen Stromausfall die Stromzufuhr kurz unterbrochen sein, sorgt eine eingebaute Batterie dafür, dass die Einstellungen nicht verloren gehen.

Technische Daten

Input	5 V DC 1A
Leistungsaufnahme	5 W
Länge Steckernetzteil	Ca. 165 cm
Maße	550 x 46 x 40 mm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-5500-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5500 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge mondiale. Désormais, vous pouvez savoir à tout moment quelle heure il est de l'autre côté du globe.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge mondiale
- Chargeur secteur
- Mode d'emploi

Alimentation

L'horloge nécessite un chargeur secteur (fourni) d'une puissance de 1000 mAh et dont la tension de sortie est de 5 V. Le chargeur secteur doit être branché sur un courant alternatif 220-230 V.

Mise en marche

Utilisez les trois touches A, B et C situées au dos pour régler l'heure. Placez l'horloge devant vous sur une table et laissez dépasser les touches sur les bords de la table.

- Appuyez sur la touche A pour accéder aux champs de réglage du jour, du mois et de l'année.
- Réglez le jour avec la touche B et appuyez ensuite sur A pour passer au mois.
- Réglez le mois avec la touche B et appuyez ensuite sur A pour passer à l'année.
- Réglez l'année avec la touche B et appuyez ensuite sur A pour passer au premier fuseau horaire.
- Réglez les minutes avec la touche B et appuyez ensuite sur A pour passer aux minutes.
- Réglez ensuite les minutes et appuyez ensuite sur A pour passer au prochain fuseau horaire.

Vous ne réglez les minutes qu'une seule fois, car les minutes sont les mêmes pour tous les fuseaux horaires.

Il vous suffit ainsi de régler l'heure de chaque fuseau puis de passer outre le réglage des minutes en appuyant sur la touche A.

Une fois l'horloge entièrement réglée, vérifiez les réglages puis quittez en appuyant sur la touche C.

Si l'alimentation est coupée, une pile intégrée prend en charge le maintien des données enregistrées.

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A
Puissance absorbée	5 W
Longueur câble d'alimentation	Env. 165 cm
Dimensions	550 x 46 x 40 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PE-5500, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

