

Herzlichen Glückwunsch, zum Kauf Ihrer neuen Weltzeituhr

Die Uhr wurde so konzipiert, dass alle angezeigten Zeitfenster einzeln eingestellt werden können. Notwendig ist dies, da die Länder gleicher Zeitzonen die Möglichkeiten der Umstellung von Sommer auf Winterzeit unterschiedlich handhaben.

Stromversorgung

Die Uhr benötigt einen Netzstromadapter (im Lieferumfang enthalten) mit einer Leistung von 700 mAh bei 9 Volt Ausgangsspannung. Der gelieferte Netzstromadapter benötigt 220-230 V Wechselstrom.

Stellen der Weltzeituhr

Zum Stellen der Uhr verwenden Sie die drei Tasten **A**, **B** und **C** auf der Rückseite. Legen Sie die Uhr vor sich auf einen Tisch und lassen Sie die Stelltasten über die Tischkante ragen.

- Drücken sie die Taste **A** um in das Einstellfeld für Tag, Monat und Jahr zu gelangen.
- Stellen Sie den Tag mit der Taste **B** ein und drücken Sie anschließend auf **A** um zum Monat zu wechseln.
- Stellen sie den Monat mit der Taste **B** ein und drücken Sie anschließend auf **A** um zum Jahr zu wechseln.
- Stellen sie das Jahr mit der Taste **B** ein und drücken Sie anschließen auf **A** um zum ersten Zeitfeld zu wechseln.
- Stellen Sie nun mit **B** die Stunden ein und drücken Sie anschließend **A** um zu den Minuten zu wechseln.
- Stellen sie nun die Minuten ein und wechseln Sie anschließen mit der Taste **A** zum nächsten Zeitfeld.

Die Minuten brauchen sie nur einmal einzustellen, da die Minuteneinstellung für alle Zeitfelder gilt.

Stellen Sie also in allen anderen Zeitfeldern nur die Stunden ein und überspringen sie die Minuteneinstellung mit Hilfe der Taste **A**.

Wenn die Uhr komplett eingestellt ist, Sichern Sie ihre Einstellungen und verlassen sie den Einstellmodus durch einen Druck auf die Taste **C**.

Sollten beim Aufhängen der Uhr, oder durch einen Stromausfall die Stromzufuhr kurz unterbrochen sein, sorgt eine eingebaute Batterie dafür, dass die Einstellungen nicht verloren gehen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung Wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. Vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten Bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



LUNARTEC™ HORLOGE MONDIALE MULTI FUSEAUX PE-5500

Chère cliente, Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.

L'horloge a été conçue de façon à ce que chaque fenêtre soit réglable individuellement. Ceci est utile car certains pays du même fuseau horaire traitent différemment le passage à l'heure d'été/hiver.

Alimentation

L'horloge nécessite un adaptateur secteur (fourni) d'une intensité de 700 mAh à 9 Volt. L'adaptateur secteur fourni se branche sur le réseau 220-230 V.

Réglage de l'horloge

Utilisez les trois touches **A**, **B** et **C** au dos pour régler l'heure. Placez l'horloge devant vous sur une table et laissez dépasser les touches sur les bords de la table.

- Pressez la touche **A** pour accéder aux champs de réglage jour, mois et année.
- Réglez le jour avec la touche **B** puis pressez **A** pour passer aux mois.
- Réglez les mois avec la touche **B** puis pressez **A** pour passer à l'année.
- Réglez l'année avec la touche **B** puis pressez **A** pour régler la première heure.
- Réglez les heures avec **B** puis pressez **A** pour régler les minutes.
- Réglez maintenant les minutes puis pressez **A** pour passer au prochain fuseau horaire.

Vous ne réglez les minutes qu'une seule fois, car les minutes sont les mêmes pour tous les fuseaux horaires.

Il vous suffit ainsi de régler l'heure de chaque fuseau puis de passer outre le réglage des minutes en pressant la touche **A**.

Une fois l'horloge entièrement réglée, vérifiez les réglages puis quittez en pressant la touche **C**.

Si l'alimentation électrique est interrompue, une pile intégrée prend en charge le maintien des données enregistrées.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

