

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr. **Royal Gardineer** erleichtert Ihnen die Gartenarbeit mit professioneller Ausrüstung und Ausstattung. Genießen Sie die Zeit im Garten mit hochwertiger technischer und mechanischer Hilfe von Royal Gardineer! Die Gartensteckdose ist ein Zwei-Steckdosenverteiler mit einer integrierten Zeitschaltuhr. Sie ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gartensteckdose optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Spitzenspannung	16 A
Zeitschaltuhr	24 h
Zeit-Schrittweite	15 Minuten
Schutzklasse	IP44
Länge der Anschlussleitung	ca. 1,7 m
Maße	ca. 180 x 195 x 200 mm

## Inbetriebnahme

Stellen Sie die Gartensteckdose auf einer festen ebenen Fläche auf.

Stellen Sie an der Zeitscheibe genau die aktuelle Uhrzeit ein und stellen Sie sicher, dass die Gartensteckdose an eine Stromzufuhr angeschlossen ist.

Schließen Sie Ihr Elektrogerät (z.B. Lampe) an eine der Steckdosen im Gehäuse an.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Elektrogerät eingeschaltet ist. Schalten Sie den kleinen Schalter auf der Zeitscheibe auf das Uhren-Symbol.

Nun schaltet sich, nach entsprechender Einstellung der Stifte am Zeitrad, Ihr Elektrogerät automatisch ein und aus.

Mit dem Schalter auf dem Zeitrad können Sie Ihr Elektrogerät unabhängig von der Programmierung auch sofort einschalten. Schieben Sie dazu den Schalter einfach auf "I". Mit diesem Schalter können Sie auch überprüfen, ob das angeschlossene Elektrogerät eingeschaltet ist und funktioniert.

## Uhr einstellen

Mit der integrierten Zeitschaltuhr können Sie die Steckdosen programmieren und automatisch ein- und ausschalten. Drehen Sie die Scheibe der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn und stellen Sie so die aktuelle Uhrzeit ein. Der Pfeil auf der Scheibe muss auf die richtige Uhrzeitmarkierung auf dem äußeren Kreis zeigen. Jede Strichmarkierung steht für 15 Minuten. Die Zeitscheibe dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal. Wenn die Gartensteckdose von der Stromversorgung getrennt wird, läuft die Scheibe nicht weiter. Bei erneuter Inbetriebnahme muss sie neu eingestellt werden.

## Programmierung der Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr kann ganz einfach mit Hilfe der kleinen Stifte auf der Zeitscheibe programmiert werden.

Drücken Sie (zum Beispiel mit einem Kugelschreiber oder kleinen Schraubenzieher) die entsprechenden Stifte für die Zeitperiode(n), in der die Steckdosen aktiv sein sollen, nach außen.

Beispiel: Wenn der Stift über der 16 gedrückt ist, werden die Steckdosen um 16 Uhr aktiviert und um 16.15 Uhr wieder deaktiviert.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gehäuse beschädigt ist, genügt die Gartensteckdose nicht mehr den Anforderungen der Schutzklasse IP44 und darf nicht mehr verwendet werden.
- Überprüfen Sie zur Sicherheit vor jeder Verwendung, ob sich Wasser im Gehäuse befindet und entfernen Sie dieses gegebenenfalls.
- Wenn Sie die Gartensteckdose in der Nähe eines Gartenteiches aufstellen wollen, halten Sie einen Abstand von mindestens 0,5m ein.
- Bevor Sie die Gartensteckdose an einen anderen Platz stellen, muss sie von der Stromversorgung getrennt werden.
- Trennen Sie die Gartensteckdose vor der Reinigung von der Stromversorgung und verwenden Sie dann ein trockenes Tuch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-5504 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanager  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.01.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-5504 ein.

Weitere Infos und FAQs zu RoyalGardineer-Produkten finden Sie auf: [www.royal-gardineer.de](http://www.royal-gardineer.de)