

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Handwärmers. Der Handwärmer wird mit Kohlestäbchen betrieben und ist somit auch unterwegs immer wieder in Betrieb zu nehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Handwärmer optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Handwärmer
- Velourbeutel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Kohlestäbchen. **Passende Kohlestäbchen erhalten Sie bei www.pearl.de unter der Art.-Nr. PE-5642.**

Anwendung

- Öffnen Sie das Etui, indem Sie den kleinen Knopf an der Vorderseite drücken.
- Nehmen Sie ein Kohlestäbchen und zünden Sie es an einem Ende mit einem Streichholz oder Feuerzeug an.
- Achten Sie darauf, leicht entzündliche Gegenstände vom Handwärmer fernzuhalten, da durch das Anzünden der Kohlestäbchen leichter Funkenflug auftreten kann.
- Lassen Sie das Brennstäbchen etwas mehr als einen Zentimeter abbrennen.
- Legen Sie das Brennstäbchen nun in die dafür vorgesehene Vertiefung und klappen Sie das Etui zu.
- Schnell wird der Handwärmer eine angenehme Temperatur entwickeln, die mehrere Stunden anhält.
- Während der nächsten 30 Minuten sollten Sie den Wärmer nicht öffnen, damit er die richtige Betriebstemperatur erreicht.
- Bringen Sie das Etui nun im Velourbeutel unter.
- Der Handwärmer gibt nun eine behagliche Wärme von sich.
- Wenn Sie die Betriebszeit des Handwärmers verkürzen wollen, können Sie die Kohlestäbchen auch in kleinere Teile brechen.
- Wenn das Kohlestäbchen verbraucht ist, öffnen Sie das Etui und schütten Sie die Asche heraus.

**ACHTUNG:**

Öffnen Sie den Handwärmer nur, wenn er sich in horizontaler Lage befindet. So wird verhindert, dass Asche oder das Brennstäbchen herausfällt.

Wichtige Hinweise

Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Brennstäbchen. Vorsicht im Umgang mit den entzündeten Brennstäbchen! Halten Sie den Brenner immer trocken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und das äußere von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Le réchauffe-main fonctionne avec des bâtonnets incandescents ce qui permet de l'allumer durant vos déplacements.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réchauffe-main
- Sac en velours
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : bâtonnets incandescents

Vous trouverez les bâtonnets incandescents adaptés sur www.pearl.fr en entrant la référence PE5642.

Utilisation

- Ouvrez le boîtier en appuyant sur le petit bouton à l'avant.
- Prenez un bâtonnet et allumez-le à l'extrémité avec une allumette ou un briquet. Faites attention à ne pas être à proximité d'objets inflammables car l'allumage du bâtonnet peut générer des petites étincelles.
- Laissez brûler le bâtonnet sur environ un centimètre.
- Insérez le bâtonnet dans l'ouverture prévue à cet effet et refermez le boîtier.
- Le réchauffe-main va rapidement dégager une agréable chaleur qui dure plusieurs heures.
- Au cours des 30 prochaines minutes, vous ne devez

pas ouvrir le boîtier afin qu'il atteigne la bonne température de fonctionnement.

- Mettez le boîtier dans son étui.
- L'appareil émet une douce chaleur.
- Pour raccourcir le temps de chauffage du réchauffemain, vous pouvez aussi scinder le bâtonnet en plusieurs petits morceaux.
- Une fois le bâtonnet consommé, ouvrez le boîtier et jetez les cendres.

**ATTENTION :**

Ouvrez uniquement le boîtier quand il est en position horizontale. Cela empêche que les cendres ou le bâtonnet ne tombe(nt) dès l'ouverture.

Consignes importantes

Utilisez uniquement des bâtonnets de haute qualité. Soyez prudent lors de l'allumage des bâtonnets ! Le brûleur doit rester bien sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni son extérieur à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !