

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf des Teleskopbechers mit Schlüsselanhänger. Ein praktischer, platzsparender Becher für unterwegs.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Teleskopbecher mit Schlüsselanhänger optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Teleskopbecher mit Schlüsselanhänger
- Bedienungsanleitung

**Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie den Becher möglichst immer gleich nach der Verwendung.
- Benutzen Sie zur Reinigung nur mildes Geschirrspülmittel oder klares Wasser.
- Füllen Sie nur Lebensmittel in den Becher.
- Füllen Sie nach Möglichkeit keine Fruchtsäfte oder milchhaltigen Getränke in den Becher, da deren Rückstände nur schwer wieder zu entfernen sind.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.semptec.com](http://www.semptec.com)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce gobelet télescopique avec porte-clés, économe en place et très pratique lorsque vous êtes de sortie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Gobelet télescopique avec porte-clés
- Mode d'emploi

**Nettoyage et entretien**

- Si possible, nettoyez le gobelet tout de suite après utilisation.
- N'utilisez que du liquide vaisselle et de l'eau claire.
- Ne remplissez le gobelet qu'avec une boisson potable ou un ingrédient comestible.
- Évitez de remplir le gobelet avec des jus de fruits ou boissons à base de lait car le gobelet peut devenir difficile à nettoyer.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un autre liquide que de l'eau.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

