



Leuchtender Bücherständer

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen leuchtenden Bücherständer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Einlegen der Batterien

Für den Betrieb des leuchtenden Bücherständers benötigen Sie vier Standard 1,5 Volt AA Batterien. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie in die Fächer die vier Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

Sie können den leuchtenden Bücherständer alternativ auch mit einem Netzteil betreiben. Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang. Ein dafür passendes Standard 6 Volt Netzteil ist allerdings im Fachhandel erhältlich.

Funktionsweise

Mit der Taste ON/OFF schalten Sie den leuchtenden Bücherständer ein. Er beginnt nun abwechselnd in verschiedenen Farben zu leuchten und zu dimmen.

Mit der Taste COLOR CHANGING können Sie mit jedem Drücken die Leuchtfarbe ändern.

Wenn Sie HOLD COLOUR drücken, wird die Farbe nicht mehr geändert. Drücken Sie die Taste erneut, wechseln die Farben wieder.

Mit ON/OFF schalten Sie den leuchtenden Bücherständer wieder aus.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Bloque livre lumineux

Mode d'emploi

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie et de fiabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Insertion des piles

Veuillez insérer 4 piles AA 1,5V dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'objet. Vérifiez la bonne polarité. Refermez le compartiment à piles.

Vous pouvez aussi alimenter l'objet en utilisant un adaptateur secteur 6V (non inclus).

Mise en marche

Allumez le bloque livre en appuyant la touche ON/OFF. Il commencera alors à changer de couleur de manière alternative.

En appuyant sur la touche COLOR CHANGING vous pouvez changer manuellement la couleur.

Si vous appuyez sur HOLD COLOUR les couleurs ne se changeront plus. Appuyez à nouveau sur cette touche pour que les couleurs changent de nouveau.

L'interrupteur ON/OFF vous permettra d'éteindre l'objet.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne rechargez pas de piles alcalines ou non rechargeables.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

